VOITURES PARTICULIÈRES EVASION

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".


"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de l'évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour nécessaires".

2000



IDENTIFICATION DES VEHICULES

EVASION TT



- (1) Report N° constructeur
- (2) N° Organisation P.R.
- (3) Code peinture
- **4**) 01/02/99 → Vignette :
 - Pression de gonflage.
 - N° organisation P.R.
 - Code peinture
- (5) Repère boîte de vitesses
- (6) Plaque moteur
- 7 Plaque constructeur

E1AP07GD

EVASION Essence	TT IDENTIFICATION DES VEHICULES					
			ESSENCE			
	1.8i	2. X - X Taxi	Oi	2.0i Turbo CT SX-SX Taxi Exclusive Exclusive Taxi	2.0i 16 V X-X Taxi-SX SX Taxi Exclusive Exclusive Taxi	
Norme de dépollution		L3				
Désignation mines	U6-UE	U6-UB	U6-UB	U6-UA	AF RFVB	
Plaque moteur	LFW	RFL	J	RGX	RFV	
Cylindrée (cm ³)	1761		19	98		
Puissance fiscale (CV)	8	9	9		10	
Type BV		BE3/5			/5	
Plaque BV	20 TB 08	20 TA 83	20 TA 84	20 LE 42	20 LE 03	

	EVAS	ON Diesel TT						
		DIESEL						
	1.9	TD	2.1	TD	2.0 H	HDi (1)		
	x-sx	X-X Taxi SX-SX Taxi Exclusive	sx	X-X Taxi SX-SX Taxi Exclusive Exclusive Taxi	x-sx	X-X Taxi SX-SX Taxi Exclusive Exclusive Taxi		
Norme de dépollution			l	_3				
Désignation mines	U6-UC/T	U6-UC	U6-UW/T	U6-UW	AF RHZA/T	AF RHZA		
Plaque moteur	DH	łΧ	P8C		RHZ			
Cylindrée (cm ³)	19	05	2088		1997			
Puissance fiscale (CV)	6		7		6			
Type BV		ML/5						
Plaque BV	20 L	E 43	20 L	E 41	20 1	_E 57		

(1) HDi = Haute Pression Diesel Injection.

CIRCUIT DE LUBRIFICATION

Méthode de vidange

Les capacités d'huile sont définies selon la méthode suivante :

- 1) Véhicule sur sol horizontal (en position haute, si suspension hydropneumatique).
- 2) Moteur chaud (température d'huile 80°C).
- 3) Vidange du carte d'huile + dépose cartouche (durée de vidange + égouttage = 15 mm).
- 4) Repose bouchon + cartouche.
- 5) Remplissage du moteur.
- 6) Démarrage du moteur (permettant le remplissage cartouche).
- 7) Arrêt moteur (stabilisation pendant 5 mm).

IMPERATIF: Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge de niveau manuelle.

XANTIA Diesel Ti	T CAPACITES (en litres)						
				EVASION			
		Essence	е	_		Diesel	
	1.8i	2.0i	2.0i 16V	2.0i - Turbo CT	1.9 TD	2.0 HDi	2.1 TD
Plaque moteur	LFW	RFU	RFV	RGX	DHX	RHZ	P8C
Moteur avec cartouche	4,75	4,75	- 4,5 (1)	4,25 - 4 (1)	4,75 - 4 (1)	4,5 - 4,25 (1)	4,5 - 4 (1)
Entre mini et maxi	1,3		1,3	1,5	1,5		1,45 - 1,25 (1)
Boîte 5 vitesses	2		1,8	•	1,8		
Boîte de vitesses automatique							
après vidange							
Circuit hydraulique ou freins		Sans ABR : 0,47 - Avec ABR : 0,52					
Circuit de refroidissement	8,5	9		9	9	8,5 - 11 (1)	9
Réservoir carburant	80 80						


(1) Réfrigération - NOTA : Moteur, contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

TOUS TYPES

CHOIX DU GRADE DES HUILES MOTEUR

HUILES MOTEUR



E4AP007D

Les véhicules CITROËN sont conçus selon des techniques les plus modernes.
Pour conserver leurs performances, il est IMPERATIF d'utiliser des huiles moteur de haute qualité (Huiles semi-synthétiques ou synthétiques) dont le classement est établit par les organismes suivants :

- SAE: Society of Automotive Engineers.
- API: American Petroleum Institute.
- ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

TOUS TYPES

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

Préconisations année modèle 2000.

Rappel: Selon les pays de distribution, les huiles TOTAL portent la dénomination "ACTIVA" ou "QUARTZ".

Nouveautés : huile moteur à économie d'énergie TOTAL ACTIVA (ou QUARTZ) 9000 5W-30.

Préconisations :

IMPERATIF: Depuis l'année modèle 1999, pour préserver les performances des moteurs, tous les moteurs des véhicules CITROEN doivent être lubrifiés avec des huiles de haute qualité (synthétiques ou semi-synthétiques) répondant aux normes:

- ACEA A3 (A3-96 ou A3-98) et API SJ pour les moteurs essence et bicarburation essence/GPL.
- ACEA B3 (B3-96 ou B3-98) et API CF pour les moteurs diesel.

Année modèle 2000 : N° OPR 8211

Tous les véhicules CITROEN de l'année modèle 2000 sauf :

- XSARA Coupé VTS 2.0i 16V (moteur XU10J4RS).
- Jumpy 1.6i (moteur 1580 SPI).
- Jumper 2.8 D et 2.8 TD (moteur SOFIM).

peuvent être lubrifiés avec de l'huile TOTAL ACTIVA (ou QUARTZ) 9000 5W-30 à économie d'énergie (norme ACEA A1-98 / B1-98,API SJ / CF EC).

ATTENTION : Les moteurs des véhicules CITROEN antérieurs à l'année modèle 2000 ne doivent pas être lubrifiés avec de l'huile TOTAL ACTIVA (ou QUARTZ)) 9000 5W-30 ou avec tout autre huile moteur respectant les normes ACEA A1-98 / B1-98 et API SJ/CF EC.

LUBRIFIANTS - Préconisations de la	TOUS TYPES						
	Grades S.A.E	Normes SPI	Normes ACEA				
Huiles mixtes pour tous moteurs (essence, bicarburation essence/GPL et diesel)							
TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ 9000	5W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98				
TOTAL ACTIVA 9000. TOTAL QUARTZ 9000. Huile à économie d'énergie.	5W-30	SJ / CF EC	A1-98 / B1-98				
TOTAL ACTIVRAC	10W-40	SJ / CF	A3-96 / B3-96				
Huiles spécifiques pour moteurs esse	ence et bicarburation e	ssence/GPL					
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	10W-40						
TOTAL QUARTZ 9000	0W-40	SJ	A3-96				
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	15W-50						
Huiles spécifiques pe	our moteurs diesel						
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	10W-40						
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	15W-50	CF	B3-96				
TOTAL ACTIVA 9000	5W-40		B3-98				

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL						
	_	FRAI	NCE				
			Huiles mixtes	tous moteurs			
FRANCE métropolitair	ne	ACTIVRAC	;	Gra	ade S.A.E : 10W-40		
		TOTAL ACTIVA			TOTAL ACTIVA DIESEL		
		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spé moteurs esse		Huiles spécifiques moteurs diesel		
FRANCE métropolitair	ne	900 5W-40 9000 5W-30	7000 10) W-40	7000 10 W-40 9000 5W-40		
Nouvelle-calédonie Guadeloupe Saint-martin La Réunion Martinique Guyane Tahiti Ile maurice Mayotte		9000 5W-40	7000 15	5W-50	7000 15W-50		

TOUS TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL FUROPE TOTAL ACTIVA DIESEL ΤΟΤΔΙ ΔΩΤΙVΔ Huiles mixtes Huiles spécifiques Huiles spécifiques moteurs diesel tous moteurs moteurs essence et GPL 7000 10W-40 Allemagne 9000 0W-40 Autriche 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Belgique 9000 0W-40 Bulgarie 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 15W-50 Chypre 7000 15W-50 9000 5W-40 9000 5W-30 Croatie 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Danemark 9000 0W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Espagne 9000 0W-40 9000 0W-40 7000 10W-40 Finlande 9000 0W-40 7000 10W-40 Grande-Bretagne 7000 10W-40

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL								
EUROPE (suite)									
		тот	AL ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL					
		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques moteurs essence et GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel					
Grèce			7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40 7000 15W-40					
Hollande			7000 10W-40						
Hongrie			9000 0W-40						
Italie			7000 10W-40	7000 10W-40					
Lettonie			7000 10W-40						
Lituanie		9000 5W-40	9000 0W-40						
Macédoine		9000 5W-30	7000 10W-40						
Malte			7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40 7000 15W-40					
Norvège	_		7000 10W-40 9000 0W640						
Pologne				7000 10W-40					
Portugal	_		7000 10W-40						
République Slovane									

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

TOUS TYPES

EUROPE (suite)

	. ,							
	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL					
	Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques moteurs essence et GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel					
République tchèque		7000 10W-40 9000 0W640	7000 10W-40					
Roumanie		7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40 7000 15W-40					
Russie		7000 10W-40 9000 0W640						
Slovénie	9000 5W-40	7000 10W-40	7000 10W-40					
Suède	9000 5W-30	7000 10W-40 9000 0W640						
Suisse		7000 10W-40						
Turquie		7000 10W-40 7000 15W-40 9000 0W-40	7000 10W-40 7000 15W-40					
Ukraine		7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40					

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL							
	Huiles pour boîte de vitesses							
Boîte de vitesses mécanique		Europe DOM-TOM Asie	TOTAL TRANSMISSION (nouvelle formule) Normes S.A.E 75W-80					
			TOTAL FLUIDE ATX ou TOTAL FLUIDE AT 42.					
Boîte de vitesses automatique MB3			Huile spéciales distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9730 94).					
] [TOTAL FLUIDE AT 42					
Boîte de vitesses auto	omatique 4 HP 14 et 4 HP 18	Tous pays	Huile spéciale distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9730 94).					
Boîte de vitesses auto	Boîte de vitesses automatique 4 HP 20 et AL4		Huile spéciale distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9736 22).					
Boîte de transfert et p	Boîte de transfert et pont arrière		TOTAL TRANSMISSION X 4					
Boîte de vitesses C M	Boîte de vitesses C MATIC		TOTAL FLUIDE T					
	Н	uiles pour direction assist	ée					
Tous pays			TOTAL FLUIDE ATX					

	TOUS TYPES						
	Liqu	ide de refroidissement mote	eur				
Conditionnement Référence CITROEN							
		Conditionnement	PROCOR 3000	REVKOGEL 107			
Tour nove	Liquide CITROEN	2 litres	9979 16	9979 46			
Tous pays	Protection : - 35°C	5 litres	9979 17	9979 47			
		20 litres	9979 18	9979 48			
		210 litres	9979 19	9979 49			
	L	iquide de freins synthétique)				
		Conditionnement	Référence CITROEN				
Tous pays	Liquide CITROEN	0,5 litre	9979 05				
1000 payo	'	1 litre	9979 06				
		5litres	9979	07			
	Liquid	e de circuit hydraulique CIT	ROEN				
		Liquide minéral circuit hydr	aulique - couleur verte				
	TOTAL LHM PLUS	Conditionneme	ent Réfe	erence CITROEN			
Tous pays	Normes ISO 7308-7309	1 litre		ZCP 830 095			
	L	Liquide de rinçage - circuit hydraulique- couleur verte					
		TOTAL HYDRAU	RINCAGE				
	-						

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL								
	Liquide de lavage-vitres								
Référence CITROEN									
	Concentré : 250 ml	9980 33	ZC 9875 953 U	9980 56					
Tous pays	Liquide prêt à l'emploi : 1 litre	9980 06	ZC 9875 784 U						
	Liquide prêt à l'emploi : 5 litres	9980 05	ZC 9885 077 U	ZC 9875 279 U					
		Graissage							
			Normes I	NLGI (1)					
Tous pays	TOTAL MULTIS	S EP2	2						
	TOTAL MULTIS CON	IPLEX EP2	2						
	TOTAL MULTIS	1							
	TOTAL PETITES ME	CANIQUES							

(1) NLGI = National Lubrificating Grease Institute.

CONSOMMATION D'HUILE DES MOTEURS

- I Les consommations d'huile sont variables en fonction :
 - Des types de moteurs.
 - De leur état de rodage ou d'usure.
 - Du type d'huile utilisée.
 - Des conditions d'utilisation.
- II Un moteur peut être RODE à :
 - 5 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 10 000 km pour un moteur DIESEL.
- III Moteur RODE, consommation d'huile MAXI ADMISE :
 - 0,5 litre aux 1 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 1 litre aux 1 000 km pour un moteur DIESEL.
 - NE PAS INTERVENIR EN DESSOUS DE CES VALEURS.
- IV NIVEAU D'HUILE : Après vidange ou lors d'un complément NE JAMAIS DEPASSER le repère MAXI de la jauge.
 - Ce surplus d'huile sera consommé rapidement.
 - Il est préjudiciable au rendement du moteur et à l'état fonctionnel des circuits d'air et de recyclage des gaz du carter.

Essence TT		CARACTERISTIQUES DES MOTEURS						
	Moteurs: BFZ - LFW - LFX - LFY - RFU							
				Esse	ence			
		Tous Types						
	1.6i 1.8 i 1.8 i 16 V					16 V	2.0 i	
						Bicarburation		
Plaque moteur	Plaque moteur		LFW	LFX	LFY	LFY/GPL	RFU	
Cylindrée (cm ³)		1580		17	'61		1998	
Alésage / course		83/73		83/8	81,4		86/86	
Rapport volumétrique	9	9,2	25/1	9,5/1	10	,4/1	9,5/1	
Puissance ISO ou CE	E (KW-tr/min)	65-6000	72,5-575	66-5000	81-5500	79-5500	89-5750	
Puissance DIN (ch-tr/	min)	89-6000	101-5750	90-5000	112-5500	109-5500	123-5750	
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	13-2600	14,7-2600 15,5-4250		17-2650			
Couple DIN (mkg-tr/m	nin)	13,5-2600	15,3-2600 16,1-4250 17			17,6-2650		
Régime maxi (tr/min)		6800	6450	6300	64	100	6500	

	CARACTERISTI	Essence TT						
	Moteurs : RGX - RFV - XFZ							
		Essence						
	Xantia XM Evasion Tous Types							
	2.0i Turbo CT 2.0i 16V			3.0i V6				
Plaque moteur		XFZ						
Cylindrée (cm ³)			1998		2946			
Alésage / course		8	86/86	_	87/82,6			
Rapport volumétrique	8/1	7,9/1	8,5/1	10,4/1	10,5/1			
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min)		108-5300		97,4-5500	140-5750			
Puissance DIN (ch-tr/min)		150-5300		135-5500	194-5750			
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	23,5-2500 23,5-2650			18-4200	26,7-4000			
Couple DIN (mkg-tr/min)	24,5-2500 24,5-2650			18,7-4200	27,7-4000			
Régime maxi (tr/min)		6300		6800	6520			

DIESEL TT		CARACTERISTIQUES DES MOTEURS								
		Moteurs : DHW - DHX - RHY - RHZ - P8C - THY								
		Diesel								
				Tous 1	Гуреѕ					
		1.9 TD		2.0) HDi	2.1 TD	2.5 TD			
Plaque moteur		DHW	DHX	RHZ	RHY	P8C	THY			
Cylindrée (cm ³)		1905		19	97	2088	2445			
Alésage / course		83/88		85/88		95/92	92/92			
Rapport volumétrique	•	21,8/1		17,6/1		21,5/1	22/1			
Puissance ISO ou CE	E (KW-tr/min)	55-4600	66-4000	80-4000	66-4000	80-4300	94,5-4300			
Puissance DIN (ch-tr/	Puissance DIN (ch-tr/min)		90-4000	110-4000	90-4000	110-4300	130-4300			
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)		13,5-2250	19,6-2250	25-1750	20,5-1750	25-2000	28,5-2000			
Couple DIN (mkg-tr/m	Couple DIN (mkg-tr/min)		20,5-2250	26-1750	21,3-1750	26-2000	30-2000			
Régime maxi (tr/min)	Régime maxi (tr/min)		4500	53	300	4300	5100			


MOTEUR	TAUX DE COMPRESSION	VALEUR MINIMUM (- 20 ‰)	ECART MAXI ENTRE CYLINDRE	
		En bars		
XUD 7 / 9	25 à 30	20		
XUD 11	19 à 21	15	5	
DW10	30 ± 5		Ç	
DK5	25 à 30	20		


Essence TT (Sauf 3.0 i)	POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)							
	Moteu	rs : BFZ - LFW	- LFX - LFY - R	FU - RGX - RF	V			
				CULASSE (mm	1)			
Plaque moteur	BFZ	LFW	LFX	LFY	RFU	RGX	RFV	
Défaut de planéité admissible				0,05				
Rectification du plan de joint				- 0,20				
			COUPL	ES DE SERRAGE	(m.daN)			
Vis de pallier de vilebrequin :								
- Pré-serrage		_	-			-		
- Serrage - Serrage angulaire		5	,5			7		
Vis de bielle								
- Pré-serrage				4				
- Serrage				2				
- Serrage angulaire				70°				
Vis de volant moteur	5							
Vis de poulie de vilebrequin				12				
Vis de poulie embout d'arbre à cames		5,5		7,5	5,	5	7,5	


Nettoyer le filetage (Taraud de 14 x 150)
Vis NEUVE. - Rondelle NEUVE


- Serrage (voir tableau ci-dessus)


1.8 i 16 V- 2.0 i V POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) Moteurs : LFY - RFV COUVRE CULASSE XM - XANTIA LFY - RFV - Pré-serrer : **0.5** - Serrer : 1 B1DP01YD











POINTS PARTICULIERS - COUPLES		3.0 i - TT	
	Moteur	: XFZ	
16 18 18 20 20 B1BP1HBD	 (14) Pompe à eau Presserrage Serrage (15) Pompe à huile Presserrage Serrage (16) Galet enrouleur (17) Galet tendeur (18) Moyeux d'arbre à cames Presserrage Serrage (19) Poulies d'arbre à cames 	0,5 0,8 0,5 0,8 8 8 2 57°	

3.0 i - TT POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) Moteur : XFZ - 20 Boitier de récupération des vapeurs d'huile. ATTENTION: Procéder vis par vis dans l'ordre indiqué. - Presserrage 0,5 - Serrage B1BP1H1D


POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)									
Moteurs: DHW - DHX - P8C - RHY - RHZ - THY									
			CULASS	SE (mm)					
Plaque moteur	DHW	DHX	P8C	RHY	RHZ	THY			
Défaut de planéité admissible	0,07	•	0,05	0,0	0,03				
Rectification du plan de joint	- 0,20			- 0					
			COUPLES DE SE	RRAGE (m.daN)					
Vis de pallier de vilebrequin : - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire	1,5 - 60°			2, - 60	2 - 60°				
Vis de bielle : - Pré-serrage - Serrage angulaire	2 70°					2 65°			
Vis de volant moteur				5					
Vis de poulie embout de vilebrequin - Pré-serrage - Serrage angulaire	4 51°		7 60° 4 51°			7 51°			
Vis de poulie embout d'arbre à came 4,5 4,3									

ATTENTION: après la dépose de la poulie de vilebrequin, effectuer les opérations suivantes: (Sauf moteur: THY).

- Nettoyer le filetage (Taraud de 14 x 150)
 Vis NEUVE.
- Rondelle NEUVE

- Serrage (voir tableau ci-dessus)

XU - TT **CULASSE** Moteurs: BFZ - LFX - LFW - LFY - RFU - RGX - RFV **IDENTIFICATION DU JOINT DE CULASSE** BFZ RGX RFV Plaque moteurs LFX LFW LFY RFU Repères (Encoche sur joint de culasse) * Α В 0 0 **CURTY** 0 0 0 D Ε 0 **Fournisseurs** 0 0 0 В 0 0 0 **MEILLOR** 0 0 0 0 0 0 Ε 0 0 0 * 0 = Sans encoches 1 = Une encoche B1BP004C



3.0 i - TT			CULASSE
-		Moteu	ır : XFZ
		IDENTIFICATION DU	JOINT DE CULASSE
Fournisseur	Epaisseur (mm)	Repères (1) et (2)	Berneson Services
ERLING	1,45 ± 0,04	Languette centrale	
			20.000.00
			PER PARA
			1 2
			So obo obo o so
			AR (6) (5) (4)
			711
			B1DP09TC

3.0 i TT **CULASSE** (suite) Moteur : XFZ Serrage culasse (m.daN) Vis de culasse - Presserrage AR - Desserrer OUI - Serrer 1,5 - Serrage angulaire 225° 8 Nota : Graisser les vis de culasse sur filet et sous tête. (Huile moteur ou Molykote Rapid G Plus). AV X = MAXI réutilisable XFZ 149,5 mm B1DP09UC B1DP09VC

1.9 SD - 1	1.9 SD - 1.9 BTF CULASSE										
	Moteurs : DHW - DHX										
	Identification du joint de culasse										
Plaque Moteur	р	ssement iston mm)	Epaisseur (mm) ± 0,06	Repère (B)	DHW DHX - DHW						
	0,50	6 à 0,67	1,36	ζ]	E B B A B					
DHW	0,68	3 à 0,71	1,40	ծ							
	0,72	2 à 0,75	1,44	5			{ } A				
DHX	0,70	6 à 0,79	1,48	5							
	0,80	0 à 0,83	1,52	5							
(A) = Repère moteur.)		
(B) = Repère épaisseur.			Moteurs	Repère (A)	Repère (B)	Moteurs	Repère (A)	Repère (B)			
					DHW	3 crans	1 à 5 crans	DHW DHX	3 crans	1 à 5 crans	

B1BP10TC

B1BP10SC


2.1 TD - TT CULASSE (suite) Moteur : P8C Identification du joint de culasse Plaque Dépassement Epaisseur Position Repère Moteur piston (mm) (mm) trou(s) 0,65 à 0,76 1,52 B - A1 B - A2 0,77 à 0,81 1,57 0,82 à 0,86 1,62 B - A3 (A) et (B) P8C 0,87 à 0,91 1,67 B - A4 0,92 à 0,96 1,72 B - A5 Rénovation B - A1 - A5 B1BP1DTC

2.0 HDi TT CULASSE


Moteur : RHZ - RHY


Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm)	Nombre d'encoches en A
	0,47 à 0,605	1,30 ± 0,06	1
RHZ	0,605 à 0,655	1,35 ± 0,06	2
RHY	0,655 à 0,705	1,40 ± 0,06	3
KIII	0,705 à 0,755	1,45 ± 0,06	4
	0,755 à 0,83	1,50 ± 0,06	5



XUD - DW10 (Sauf 2.5 TD) **CULASSE** Moteurs : DHW - DHX - RHZ - RHY - P8C Vis de culasse Serrage culasse (m.daN) DHX - DHW - P8C RHZ - RHY DHW - P8C - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire 180° **8 (5**) 9 DHX - RHZ - RHY - Pré-serrage (7) (10) **(6**) (3) 2 - Dessage - Serrage angulaire 220° Nota : Graisser les vis de culasse sur filet et sous tête. (Huile moteur ou Molykote G Plus). X = MAXI réutilisable DHW DHX **RHZ - RHY** P8C 125,5 mm 150,5 mm 151,5 mm 133,3 mm B1DP05BC B1DP13PC B1DP15EC





TOUS TYPES	COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs : Tous types Essence et Diesel

OUTILLAGE

- Appareil de mesure des tensions de courroies : 4122-T. (C.TRONIC 105.5)
- ATTENTION si utilisation de l'appareil 4099-T (C.TRONIC 105) Voir tableau correspondance page 55.


IMPERATIF


- Avant la repose des courroies d'accessoires vérifier :
- 1) Que le (ou les) galet tourne librement (absence de jeu et point dur).
- 2) Que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XU TT

Moteurs: BFZ - LFX - LFW - LFY - RFU - RFV - RGX






[1] Appareil de mesure de tension de courroie 4122-T

- (3) et (5) vis de fixation du support galet.
- (6) Vis de tension.
- Tendre la courroie, en desserrant la vis (6) à : En unités SEEM.

BFZ-LFX-LFW	LFY- RFU	RFV-RGX
100 ± 10	120 ± 10	100 ± 10



- Serrer les vis (3) et (5).
- Effectuer 4 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Desserrer les vis (3) et (5).
- Tendre la courroie, en desserrant la vis (6) à : En unités SEEM.


BFZ-LFX-LFW	LFY	RFU	RFV-RGX
115 ± 5	120 ± 10	105 ± 10	105 ± 10


- Serrer les vis (3) et (5) à 2 m.daN.

B1BP00HC B1BP00IC

XU TT COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: BFZ - LFX - LFW - LFY - RFU - RFV - RGX (Suite)






B1EP05FC

- Desserrer :
- Les vis (4) du galet tendeur (clé à œil coudée de 13 mm).
- Les vis (3).
- Tendre la courroie en agissant sur la vis (3) pour obtenir une valeur de :
- Courroie neuve: 120 unités SEEM.
- Courroie réutilisée : 90 unités SEEM.
- Serrer les vis (4) à 2 m.daN.
- Effectuer 4 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Ajuster la tension de la courroie (si nécessaire).

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XU TT

Moteurs: BFZ - LFX - LFW - LFY - RFU - RFV - RGX (Suite)




B1BP1HJC


Avec réfrigération

- Poser la courroie d'entraînement.
- Le galet tendeur (1).
- Serrage des vis (3) à 2 m.daN.
- Agir sur le galet tendeur (1) à l'aide de l'outil (carré de 9,52 mm (3/8) en (2), jusqu'à pouvoir dégager l'outil ou la pige de blocage (Ø 4 mm) en (4).
- Relâcher doucement le galet tendeur (1) pour que le galet (5) vienne en appui sur la courroie.

V6 TT COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : XFZ





Dépose :

- Débloquer la vis (3).
- Maintenir le tendeur dynamique (1) en tension à l'aide du six pans "a".
- Dégager l'épaulement de la vis (2) du trou oblong du tendeur dynamique.
- Relâcher le tendeur dynamique (1) à l'aide du six pans "a".
- Déposer la courroie.

Repose:

- Amener le tendeur dynamique (1) en position de fonctionnement à l'aide du six pans "a". (La tension s'effectue automatiquement par le tendeur (1)).
- Serrer les vis (2) et (3) à 2,5 m.daN.

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES


XUD - TT

Moteurs: DHW - DHX - P8C



Sans réfrigération

- [2] Appareil de mesure de tension de courroie 4122-T
- Tendre la courroie, en desserrant la vis (4) pour obtenir une valeur de :
- 115 ± 10 unités SEEM.
- Serrer les vis (1) et (3).
- Effectuer 4 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Desserrer les vis (1) et (3).
- Tendre la courroie à :
- 115 ± 10 unités SEEM (si nécessaire).
- Serrer les vis (1) et (3) à 2 m.daN.



B1BP10GC B1BP10HC


XUD TT COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES Moteurs : DHX Avec réfrigération - Desserrer les vis (1). - Serrer ou desserrer la vis (2) jusqu'à superposition des trous "a" et "b". - Placer la pige [1]: (dans le trou "a"). **DHX** pige **7019-T**. - Serrer la vis (2) jusqu'en butée. - Desserrer la vis (2), afin de déposer la pige [1]. - Serrer les vis (1) à 2 m.daN.

B1BP1HHC

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

XUD TT






Avec réfrigération

- Engager le carré de l'outil [2] (9,52 mm 3/8), dans le carré du bras tendeur (b).
- Comprimer l'amortisseur (1) à l'aide de l'outil [2].
- Piger l'amortisseur (1) en "a" à l'aide de l'outil [3] 7019-T. (Tendeur en position verrouillage).
- Déposer [2] et desserrer la vis (2) du galet (3).
- Positionner la courroie sur :

Le vilebrequin, le galet tendeur, la pompe haute pression, le galet excentrique, le compresseur de climatisation.

- Tendre la courroie, galet (3) outil [4] 5711-T.E.





- Serrer la vis (2) à 5 m.daN.



B1BP1HFC | B1BP1HEC


B1BP1HDC B1BP1HCC





DW10 TT COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur: RHY-RHZ



Sans réfrigération

Outillages

 [1] Carré de réglage de tension de courroie
 : (-).0188 J2

 [2] Pige Ø 4 mm
 : (-).0188.Q1

 [3] Pige Ø 2 mm
 : (-).0188.Q2

 [4] Levier de compression tendeur dynamique
 : (-).0188.Z

Dépose.

Courroie réutilisée

ATTENTION : Repérer le sen s de montage de la courroie en cas de réutilisation.

- Comprimer le galet tendeur (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire), outil [4].
- Maintenir le galet tendeur (2) comprimé et déposer la courroie.

Courroie non réutilisée


- Comprimer le galet (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire, outil [4].
- Piger à l'aide de l'outil [2], en "b".
- Maintenir le galet tendeur (2) comprimer et déposer la courroie.
- Desserrer la vis (1).

B1BP1YKD

DW10 TT

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur: RHY-RHZ



Sans réfrigération (Suite)

Repose.

Courroie réutilisée.

- Comprimer le galet (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire), outil [4].
- Reposer la courroie.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie.

- Déposer l'outil [4].


Courroie neuve.

- Reposer la courroie.
- Tourner le galet excentrique (3), outil [1] (sens horaire) pour libérer l'outil [2] du pigeage en "b".
- Maintenir le galet excentrique (3), outil [1], et serrer la vis (1) à 4,3 m.daN.
- Déposer l'outil [2].
- Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens de rotation.
- Vérifier la possibilité de pigeage en "b", outil [3].
- En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage.

B1BP1YMD

DW10 TT COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : RHY - RHZ



Avec réfrigération

Outillages

[1] Carré de réglage de tension de courroie : (-).0188 J2

[2] Pige Ø 4 mm : (-).0188.Q1 [3] Pige Ø 2 mm : (-).0188.Q2

[4] Levier de compression tendeur dynamique : (-).0188.Z

Dépose

Courroie réutilisée

ATTENTION : Repérer le sens de montage de la courroie, en cas de réutilisation.

- Comprimer le galet tendeur (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].
- Maintenir le galet (7), comprimé et déposer la courroie.

Courroie non réutilisée.


- Comprimer le galet (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].
- Piger à l'aide de l'outil [2], en "d".
- Desserrer la vis (6).
- Amener me galet excentrique (5) vers l'arrière.
- Serrer la vis (6) à la main.
- Déposer la courroie.

B1BP1YLD

DW10 TT

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur: RHY-RHZ





Courroie réutilisée.

- Comprimer le galet (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].
- Reposer la courroie.


ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie.

- Déposer l'outil [4].

Courroie neuve.

- Reposer la courroie.
- Tourner le galet excentrique (5), à l'aide l'outil [1] (sens horaire) pour libérer l'outil [2] du pigeage en "d".
- Maintenir le galet excentrique (5), outil [1], et serrer la vis (6) à 4,3 m.daN.
- Déposer l'outil [2].
- Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.
- Vérifier la possibilité de pigeage en "d", outil [3].
- En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage.


B1BP1YND




DK5 TT

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : THY Avec réfrigération





COURROIE USÉE

- Desserrer la vis (2) outil [2] 5714-T.R. (6 mm sur plats).
- Agir sur le galet (3), outil [3] 5714-T.S. (6 mm sur plats) jusqu'à engagement de l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm) dans le trou (5) du tendeur automatique (4).

NOTA: Si la course du galet (3) est insuffisante, agir sur le tendeur (4) à l'aide d'une clé à cliquet (9,52 mm) plus une rallonge, afin d'engager l'outil [1] (Ø 4 mm) dans le trou (5).

- Déposer la courroie.

COURROIE CASSÉE

- Agir sur le tendeur (4) à l'aide d'une clé à cliquet (9,52 mm) plus une rallonge afin d'engager l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm) dans le trou (5).


B1BP051C B1BP052C

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

DK5 TT







B1BP051C


COURROIF NEUVE

- Agir sur le galet (3), outil [3] 5714-T.S. (6 mm sur plats) jusqu'à dégagement de l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm).
- Maintenir le galet (3) dans cette position, serrer la vis (2) avec l'outil [2]. Serrage à 3,2 m.daN.
- Effectuer 5 tours de vilebrequin (sans de rotation) = 1 tour de courroie.
- Vérifier la tension en introduisant l'outil [1] (Ø 2 mm) dans le trou (5) du tendeur automatique (4).
- Si la tension n'est pas correcte, reprendre l'opération de tension.

DK5 TT COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES



Avec réfrigération (suite)



B1BP054C

COURROIF REUTILISEE

- Procéder de la même facon que pour la courroie neuve.

NOTA : Dans certains cas le galet (3) est en butée maxi et impossibilité de déposer l'outil [1] 5714-T.Q. (Ø 4 mm).

- Agir sur le tendeur (4) à l'aide d'une clé à cliquet de (9,52 mm) plus une rallonge pour dégager l'outil [1].
- Effectuer 5 tours de vilebrequin (sens de rotation) = 1 tour de courroie.

Mesurer la côte X ·

- Si la côte X est inférieure à 98 mm, la courroie est correctement tendue.
- Si la côte X est supérieure à 98 mm, remplacer la courroie.

COURROIE D'ARBRES D'EQUILIBRAGE

DK5 TT

Moteur: THY



- [5] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T - [1] Pige volant moteur : 7014-T.J.

- [1] Pige volant moteur : 7014-T.J. Coffret 7004-T - [2] Pige pignon d'arbre à cames : 5711-T.A.

- [3] Pige de pompe d'injection : 5711-T.B. - [4] Pige d'arbre d'équilibrage : 5711-T.D.

- [4] Fige darbie dequilibrage : 5711-1.D. - [6] Levier de tension : 5711-T.E.

Dépose


Coffret 5711-T

- La courroie d'accessoires et de distribution (voir pages 68 à 70 et 102 à 104).
- Piger les arbres d'équilibrage outils [4].
- Déposer le galet enrouleur (1).
- Desserrer la vis (2) (libération du galet).
- Déposer la courroie des arbres d'équilibrage.



DK5 TT COURROIE D'ARBRES D'EQUILIBRAGE

Moteur : THY (suite)



- La courroie des arbres d'équilibrage.
- Déposer l'outil [4].
- Poser l'outil [5] sur la courroie.
- Prérégler la tension à l'aide de l'outil [6]. (Placé dans le carré du galet tendeur).

Réglage de la tension à :

- Courroie neuve 70 unités SEEM.
- Courroie réutilisée 51 unités SEEM.
- Serrer le galet, serrage à 4,5 m.daN.


Vérification de la prétension de pose

Repose

- Déposer et reposer l'outil [5]. (Apporter les corrections éventuelles).

Poser:

- Le galet enrouleur (1), serrage à 4,5 m.daN.
- La courroie de distribution (voir pages 102 à 104).
- Effectuer une prétension, puis une tension de la courroie de distribution (voir pages 102 à 104).




B1BP04RC

COURROIE D'ARBRES D'EQUILIBRAGE

DK5 TT

Moteur : THY (suite)



NOTA: Effectuer 10 tours moteur. (Si cela n'a pas été fait lors de la repose de la courroie de distribution).

- Desserrer la vis (2) pour libérer le galet tendeur.
- Placer l'outil [5].
- Régler la tension de courroie à l'aide de l'outil [6]. (Placé dans le carré du galet tendeur).

Réglage de tension à :

- Courroie neuve 31 unités SEEM.
- Courroie réutilisée 26 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur à 4,5 m.daN.

VERIFICATION DE LA TENSION DE POSE

- Reposer l'outil [5]. (Apporter les corrections éventuelles).
- Déposer l'outil [5].


CONTROLE

- Effectuer 2 tours moteur.
- Piger le volant moteur, (derrière le moteur) à l'aide de l'outil [1].
- Afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu un saut de dent, vérifier visuellement le pigeage des éléments suivant :
- Pompe d'injection.
- Arbre à cames.
- Arbres d'équilibrage.
- Déposer l'outil [1].

B1BP04SC

DK5 TT COURROIE DE POMPE A EAU

Moteur: THY



Dépose

- Desserrer la vis (19).
- Tourner la vis (20) dans le sens serrage pour détendre la courroie.
- Déposer la courroie (21).


Repose

- Reposer la courroie (21).
- Placer l'appareil de mesure [2] 4122-T sur la courroie.
- Desserrer la vis (20) pour tendre la courroie.
- Courroie NEUVE = 46 unités SEEM.
- Courroie réutilisée = 38 unités SEEM.
- Déposer l'outil [2].
- Effectuer 3 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [2].
- Contrôler la tension de la courroie.
- Courroie NEUVE = 46 unités SEEM.
- Courroie réutilisée = 38 unités SEEM.
- Resserrer la vis (19).
- Déposer l'outil [2].

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION								Esser	ice TT	
	ХU								ES	
	5 7 10							ES9		
	JB	JP	JI	P4	J2	J2TE J4R		R	J4	
	1.6 i	1.	8 i	1.8 i	16 V	2.0 i	2.0 i Turbo CT	2.0 i	16 V	3.0 i
Plaque moteur	BFZ	LFX	LFW	LFY → 11/97	LFY 11/97 →	RFU	RGX	RFV → 11/97	RFV 11/97 →	XFZ
XANTIA	Х	Х		Х	Х		Х	Х	Х	Х
хм							Х	Х	Х	Х
EVASION			х			Х		Х	Х	
Voir page :		77 à 78		79 à 83	84 à 88	77 8	à 78	79 à 83	84 à 88	89 à 93

Diesel TT	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION (suite)						
	XU	ID	D	W	XUD	DK	
	9	9	1	0	11	5	
	SD	BTF	TD	ATED	BTE	ATE	
	1.9 SD	1.9 TD	2.0 HDi		2.1 TD	2.5 TD	
Plaque moteur	DHW	DHX	RHY	RHZ	P8C	ТНҮ	
XANTIA	Х	Х	Х	X			
XM					Х	X	
EVASION		X		X	Х		
Voir page :	94	1	95 8	95 à 99		102 à 104	

Moteur: BFZ - LFX - LFW - RFU - RGX



OUTILLAGES

- Appareil de mesure de tension : 4099-T ou 4122-T

- Pige de poulie d'arbre à cames : 7004-T.G.

- Pige de calage vilebrequin : 7014-T.N. Coffret 7004-T

- Carré : **7017-T.W.**

CONTROLE

- Carters de protection déposés.

- Piger la poulie d'arbre à cames en "a" avec l'outil 7004-T.G.

- Piger le vilebreguin en "b" avec l'outil 7014-T.N.

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Vérifier le pigeage en "a" et "b".


- Poser la courroie, respecter l'ordre suivant :

Poulie d'arbre à cames, pignon de vilebrequin, pignon de pompe à eau, galet tendeur.

- Piger la poulie d'arbre à cames en "a" et le vilebrequin en "b".
- Déposer la pige en "b" (seulement).
- Mettre le galet tendeur (2) en contact de la courroie.

B1EP07RC

Moteurs: BFZ - LFX - LFW - RFU - RGX (Suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION


- Poser l'outil de tension dans le milieu du brin "c".
- Tourner le galet tendeur **(2)** (sens anti-horaire) à l'aide de l'outil **7017-T.W**. jusqu'à l'affichage d'une valeur de :
- Moteurs LFZ LFW: 30 ± 2 unités SEEM.
- Moteurs RGX RFU: 16 ± 2 unités SEEM.
- Serrer la vis (1) à 2m.daN.
- Déposer l'outillage.
- Effectuer deux tours de vilebrequin (sans revenir en arrière).
- Contrôler le calage en positionnant les piges en "a" et "b".
- Déposer les piges.

CONTROLE DE LA TENSION

- Effectuer deux tours de vilebrequin (sans revenir en arrière).
- Piger la poulie d'arbre à cames en "a".
- Poser l'outil de tension sur le brin "c".
- La valeur de tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM.
 (Si la valeur n'est pas correcte reprendre l'opération de tension).
- Déposer les outils.

B1EP07SC

Moteur : LFY - RFV → 11/97



OUTILLAGES

- Appareil de mesure de tension de courroie : 4099-T ou 4122-T

- Pige de calage vilebrequin : **7014-T.N.**

- Pige de poulie d'arbre à cames : 9041-T.Z. Coffret 7004-T

- Cle de tension : 7017-1.\text{...}
- Secteur de blocage volant moteur XM : 6012-T
- Secteur de blocage volant moteur XANTIA : 9044-T

CONTROLE DU CALAGE

- Tourner le moteur par la vis (1) de vilebrequin.

- Placer la fente (a) de pigeage des moyeux d'arbres à cames dans une zone visible. (Conformités moyeux).

IMPERATIF: Vérifier le bon état de la poulie de vilebrequin DAMPERS.

Si les repères moyeu/poulie ne coïncident pas, l'échange de la poulie de vilebrequin est obligatoire.

- Piger les poulies d'arbres à cames en (3). (Les piges doivent s'engager sans effort).

Dans le cas contraire :


- Vérifier le pigeable du vilebrequin.
- Desserrer les six vis (4) des poulies (7) et (8).
- Piger les moyeux en (3). (Si nécessaire, tourner l'arbre à cames par la vis (5)).
- Serrer les vis (4) à 1 m.daN.
- Déposer les piges.



B1EP08KC



Moteurs: LFY - RFV → 11/97 (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebrequin en (2).
- Piger les poulies d'arbre à cames en (3).
- Desserrer le galet tendeur (6).
- Déposer la courroie.

PRFPARATION

- Desserrer les trois vis (4) de chaque poulie (7) et (8).
- S'assurer du libre débattement des poulies (7) et (8) sur les moyeux.

Dans le cas contraire :

- Déposer les poulies (7) et (8).
- Nettoyer les portées des poulies (7) et (8) et des moyeux d'arbres à cames en "b".
- Poser les poulies (7) et (8) sur les moyeux sans les serrer.

NOTA: Les poulies (7) et (8) sont identiques.


(Angles de pigeage, voir pages: 86 (LFY) - 87 (RFV).


- Pour les moteurs LFY et RFV : les moyeux d'arbre à cames sont différents.


REPOSE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION

- Placer la courroie sur la poulie (7).
- Poser une collier plastique en "c" pour la maintenir.
- Enrouler la courroie sur : la poulie (8), le galet (9), le pignon (10), la pompe à eau (11) et le galet tendeur (6).

B1EP08LC B1EP11UC B1EP08UC








	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION						
LFY		Moteurs : LFY - RF	FV → 11/97 (suite)		RFV		
C 5 7 4 8 7 6 3 6 6 3 6 6 7 1 1 12 12 13	- Poser - Tourne - Effectu - Serrer - Dépose - Poser	RETENSION DE LA COUP l'outil 4122-T. er le galet (6) avec l'outil 70 uer une prétension de : Moteurs Courroie neuve le galet (6) à 2m.daN et le er l'outil 4122-T, les piges et le carter (12), la poulie (12), serrage à 12 m.daN).	LFY - RFV 45 unités SEEM es six vis (4) à 1 m.daN en (3) et le collier plastique	e en " c" .	7		
B1EP11VC					B1EP08VC		

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION							
LFY	Moteurs : LFY - RFV → 11/97 (suite)	RFV					
5 7 3 3 0	TENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION - Effectuer : Moteurs LFY - RFV : 2 tours de vilebrequin. - Piger le vilebrequin en (2). - Desserrer les six vis (4) des poulies (7) et (8). - Piger les moyeux en (3). (Si nécessaire, tourner l'arbre à cames par la vis (5)). - Desserrer le galet (6). - Poser l'outil 4122-T. - Effectuer une tension de :	5 8 4					
	Moteurs LFY - RFV						
	Courroie neuve 26 unités SEEM	2					
B1EP11WC		B1EP08WC					

Moteurs: LFY - RFV → 11/97 (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION (suite)

- Effectuer 2 tours de vilebrequin.
- Piger le vilebrequin en (2).
- Desserrer les vis (4).
- Piger les moyeux en (3) des poulies (7) et (8).
- (Si nécessaire, tourner l'arbre à cames par la vis (5)).
- Serrer les vis (4) à 1 m.daN.
- Déposer les piges.

CONTROLE DE LA TENSION DE COURROIE

- Effectuer 1/4 de tour de vilebrequin, amener le trou de pige de la poulie (13), en (2) face à la vis (14). (Ne pas revenir en arrière).
- La valeur de tension doit être comprise entre :


Moteurs	LFY - RFV
Courroie neuve	36 ± 4 unités SEEM

Si la valeur est différente reprendre l'opération de tension.





Moteur : LFY - RFV 11/97 →



OUTILL AGES

- [1] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T - [2] Piges de calage d'arbres à cames 9041-T.7 - [3] Piges de calage du vilebreguin 7014-T.N - [4] Immobilisateur de poulies d'arbres à cames : 4200-T.G

- [5] Clé de tension : 7017-T.W - [6] Arrêtoir de volant moteur : 9044-T

CONTROLE DU CALAGE

Coffret 7004-T



- Piger le vilebrequin à l'aide l'outil [3].

IMPERATIF: Vérifier le bon état de la poulie de vilebrequin DAMPERS.

Si les repères moyeu/poulie ne coïncident pas. l'échange de la poulie de vilebrequin est obligatoire.

- Piger les arbres à cames à l'aide de l'outil [2]. (Les piges [2] doivent s'engager sans effort).

- Dans le cas contraire procéder au calage de la distribution.

NOTA: Moyeux d'arbre à cames (Voir page 88).

B1EP12FC


B1EP12GC




CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION						
LFY	Moteurs : LFY - RF	FV 11/97 → (suite)	RFV			
[2] 7 8 8 10 [4] 10	CALAGE DE LA DISTRIBUTION - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3]. - Piger les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil [2]. - Bloquer le volant moteur à l'aide de l'outil [6]. DEPOSER - La pige [3]. - La vis (4) (Brosser le filet de la vis). - La poulie (5). - Le carter inférieur (6).	REPOSER - La poulie [5] La vis (4) (Serrer modérément) La pige [3]. DEPOSER - L'outil [6] La vis colonnettes (8) Poser l'outil [4] Desserrer les vis (10) Déposer l'outil [4] Desserrer le galet tendeur (7) Déposer la courroie (9).	[2] 7 [3] 4 6			
9 [2]	B1EP11XC B1EP120C		B1EP11ZC			

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION I FY RFV Moteurs: LFY - RFV 11/97 → (suite) PRETENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3]. - Piger les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil [2]. NOTA : S'assurer du libre débattement des poulies d'arbres à cames sur les moveux. Nettover les portées des poulies et moveux. Faire tourner les poulies d'arbres à cames (Sens horaire) pour les emmener en butées de boutonnière - Poser la courroie (9). - Placer l'outil [1]. - Tourner le galet (7) à l'aide de l'outil [5]. Effectuer une prétension de : (Poulies desserrées). Moteurs LFY - RFV Courroie neuve 55 unités SEEM Serrer la vis du galet (7) à 2 m.daN. - Poser l'outil [4]. Serrer les vis (10) à 4 m.daN. Déposer les outils. Effectuer **six tours** vilebrequin (Sens normal de rotation). B1EP11YC B1EP120C B1EP121C

	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION	
LFY	Moteurs : LFY - RFV 11/97 → (suite)	RFV
7 [1] [5] [1] [4] 10 [4] 10	TENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3]. - Piger les poulies d'arbre à cames à l'aide de l'outil [2]. NOTA: En cas de difficultés de pigeage des moyeux d'arbres à cames, desserrer le galet tendeur (7), tourner les arbres à cames par la vis (10). - Poser l'outil [4]. - Desserrer les vis (10). - Déposer l'outil [4]. - Desserrer le galet tendeur (7). - Placer l'outil [1] sur la courroie. - Tourner le galet (7) à l'aide de l'outil [5].	7 [5]
/ /	B1EP11YC B1EP120C	B1EP121C



Moteur : XFZ



OUTILLAGES

- [1] Appareil de mesure de tension
- [2] Pige de calage du vilebrequin
- [3] Piges de calage d'arbre à cames
- [4] Pige de contrôle de calage
- [4] Pige de calage</

- [5] Calibre de réglage de tendeur dynamique : (-).0187 E.Z.

- [6] Levier d'immobilisation d'arbre à cames : (-).0187 F - [7] Epingle de maintien de courroie : (-).0187 J. Coffret (-).0187


CONTROLE

- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens horaire).
- Piger le vilebrequin en "a", outil [2].
- Contrôler que la pige [4] s'engage librement dans les culasses, au niveau des poulies d'arbre à cames en (b).

B1EP09AC

B1EP103C

Moteur : XFZ (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebreguin en "a" outil [2].
- Desserrer les vis de poulie d'arbre à cames.
- Piger les poulies d'arbre à cames en "b" outil [3] en respectant l'ordre suivant : Poulie d'arbre à cames (1), (2), (3) et (4).

NOTA: Si nécessaire utiliser l'outil [6].




Préparation

- Déposer les vis (5) et la plaque (6).
- Visser une vis M8x75 (7) jusqu'en butée.
- Poser une vis M8x40 (8).
- Poser l'outil [5] en desserrant la vis (7) si nécessaire.
- Serrer la vis (8) jusqu'au blocage de l'outil [5].
- Desserrer la vis (9).
- Desserrer la vis (7) pour détendre la courroie.
- Repérer le sens de montage de la courroie (si réutilisation).
- Déposer la courroie.




B1EP09DC

B1EP09FC





Moteur : XFZ (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION


Repose de la courroie.


- Vérifier que les galets (10), (11), (14) et (12) tournent librement.
- Faire tourner les poulies d'arbre à cames (sens horaire) pour les amener en butée de boutonnière
- Serrer les vis de poulies d'arbre à cames à 0,5 m.daN.
- Desserrer les vis de poulies d'arbre à cames de 45°.
- Serrer les vis (9) à 1 m.daN.
- Desserrer les vis (9) de 45°.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie : face à la distribution, les inscriptions notées sur la courroie doivent être dans le sens de lecture.

- Mettre la courroie en place en respectant l'ordre suivant : Pignon de vilebrequin (maintenir la courroie avec l'outil [7]), le galet enrouleur (14), poulies d'arbre à cames (4) et (3), galet enrouleur (10), poulies d'arbre à cames (2) et (1), galet tendeur (11), poulie pompe à eau (15), galet enrouleur (12).

Moteur : XFZ (suite)





CALAGE DE LA DISTRIBUTION

NOTA: Lors du positionnement de la courroie sur les poulies d'arbre à cames, faire tourner celle-ci dans le sens anti-horaire, de façon à engager la dent la plus proche.

Le déplacement angulaire des poulies ne doit pas être supérieur à la valeur d'une dent.

- Approcher la vis (7) pour appliquer une légère tension à la courroie.
- Déposer l'outil [7].
- Mettre en place l'outil [1].
- Tendre la courroie par la vis (7) pour obtenir une tension de : 83 ± 2 unités SEEM = 50 daN.


IMPERATIF: Vérifier que les poulies d'arbre à cames ne sont pas en butée de boutonnière. (Dans le cas contraire, reprendre l'opération de mise en place de la courroie).


- Déposer les outils.
- Serrer les vis de poulies d'arbre à cames dans l'ordre suivant : (1), (2), (3) et (4). Serrage 1 m.daN.
- Serrer les vis (9) à 2,5 m.daN selon l'ordre indiqué.
- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens horaire). Ne pas revenir en arrière.
- Piger le vilebrequin outil [2].
- Desserrer les vis de poulie d'arbre à cames et les vis (9).

B1EP09HC

B1EP09JC

Moteur : XFZ (suite)






CALAGE DE LA DISTRIBUTION


- Déposer la vis (8).
- Desserrer la vis (7) afin d'obtenir un coulissement sans ieu de l'outil [5].
- Attendre 1 minute (action amortisseur).
- Vérifier que l'outil [5] coulisse sans jeu.
- Déposer l'outil [5].
- Serrer les vis (9) à 2,5 m.daN (selon ordre indiqué).
- Déposer la vis (7) et l'outil [2].
- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens horaire). (Sans revenir en arrière).
- Piger les arbres à cames dans l'ordre (4), (3), (2) et (1) en procédant comme suit :
- La pige [3] RENTRE : desserrer de 45° les vis de poulie d'arbre à cames.
- La pige [3] NE RENTRE PAS : desserrer de 45° les vis de poulie d'arbre à cames et tourner le moyeu à l'aide de l'outil [6] iusqu'au pigeage.
- Les vis des poulies d'arbre à cames ne doivent pas venir en butée des boutonnières. (Sinon reprendre l'opération de mise en place de la courroie).
- Serrer les vis de poulie d'arbre à cames dans l'ordre suivant : (4), (3), (2) et (1). Serrage 1 m.daN.
- Déposer les outils.
- Effectuer 2 tours moteur.
- Contrôler le calage.

B1EP102C

B1EP09B0

Moteurs: DHW - DHX





OUTILL AGES

- Pige de vilebrequin : **7014-T.J.** ou **7014-T.R.**

- Pige de poulies d'arbre à cames et de pompe d'injection : 7004-T.G. Coffret 7004-T

CONTROLE

- Piger le vilebrequin.

- Piger les poulies (1) et (2) en "a" et en "b".

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebrequin.

- Piger les poulies (1) en "a" et (2) en "b".

- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant :

Pignon de vilebrequin, galet enrouleur (3), pompe d'injection (2), poulie d'arbre à cames (1), galet tendeur (5), pompe à eau (4).

- Déposer les piges.

- Libérer le galet tendeur (5) (écrou (6) et vis (7)), resserrer la vis (7).

- Effectuer 2 tours de vilebrequin. (sans revenir en arrière).

- Desserrer le galet tendeur (5) laisser agir le tendeur.

- Resserrer la vis (7) et l'écrou (6). Serrage 1,8 m.daN.


- Contrôler le calage.


NOTA: La dépose de la pompe d'injection se fait sans modifier le calage de la distribution (immobiliser la poulie de la pompe d'injection à l'aide des vis (8x125) en "b".

B1EP09KC | B1EP09KC | B1EP09CC |











Contrôle du calage de distribution.

: (-).0188.P

Piger:

- Le volant moteur, outil [3].

[8] Extracteur de poulie de vilebrequin

- L'arbre à cames, outil [5].


ATTENTION : En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm, à l'aide d'un miroir "a" et d'une vis de Ø 7 mm.

IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage (Voir opération correspondante).

B1CP04CC B1BP1TSC

B1BP1TTC





Moteur: RHY-RHZ

Calage de la distribution.

Piger:

- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil [5].

Desserrer:

- Les trois vis (9).
- La vis (7) du galet tendeur (6).
 Déposer la courroie de distribution.


Contrôle.

IMPERATIF: Juste avant la repose, procéder aux contrôles ci-dessous.

Vérifier que :

- Les galets (6), (11) et la pompe à eau (10) tournent librement. (sens jeu et absence de point dur).
- L'absence de trace de fuite d'huile.(arbre à cames, vilebrequin).

B1EP13DD






Calage de la distribution (suite).

- Resserrer les vis (9) à la main.
- Tourner le pignon (12) (sens horaire) à fond de boutonnière
- Replacer la courroie sur le vilebrequin en la maintenant avec l'outil [4] brin "a" bien tendu dans l'ordre suivant:
- Galet enrouleur (11).
- Pignon de pompe haute pression carburant (13).
- Pignon d'arbre à cames (12).
- Pignon de pompe à eau (10).
- Galet tendeur (6).

NOTA: Au besoin, tourner légèrement le pignon (12) sens anti-horaire (le décalage ne doit pas être supérieur à une dent).


- Déposer l'outil [4].

B1EP13ED B1EP13FC










Moteur · RHY - RH7

Calage de la distribution (suite).

- Mettre en place l'outil [1] sur le brin "b".
- Tourner le galet (6) (sens anti-horaire) outil [2] pour atteindre une tension de :
- Serrer la vis (7) du galet (6), serrage 2,5 m.daN.
- Déposer une vis (9) du pignon (12).
- (pour vérifier que les vis ne sont pas en butée de boutonnière).
- Serrer les vis (9) à 2.m daN.
- Déposer les outils [1],[2],[3] et [5].
- Effectuer huit tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].
- Desserrer les vis (9).
- Poser l'outil [5].
- Desserrer la vis (7) (pour libérer le galet (6)).
- Poser l'outil [1].
- Tourner le galet (6) (sens anti-horaire), outil [2] pour atteindre une tension de

54 ± 2 unités SEEM.

B1EP13HD



Moteur: RHY-RHZ

Calage de la distribution (suite).

Serrer:

- La vis (7) du galet (6) à 2,5 m.daN.
- Les vis (9) à 2.m.daN.
- Déposer l'outil [1].
- Reposer l'outil [1].
- La valeur de tension doit être de : 54 ± 3 unités SEEM.

IMPERATIF: En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération


- Déposer les outils [1],[3] et [5].
- Effectuer deux tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].


IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que ledécalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm.En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.

- Déposer l'outil [3].

B1EP13HD

Moteur: P8C





OUTILI AGES

- Pige de vilebreguin · 7014-.L ou 7017-T.R

- Pige de poulie d'arbre à cames et de pompe d'injection : **7004-T.G**. Coffret 7004-T

CONTROL F

- Piger le vilebrequin. - Piger la poulie d'arbre à cames en "a" et la poulie de pompe d'injection en "b".

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le vilebrequin.
- Piger la poulie de l'arbre à cames en "a".
- Piger la poulie de pompe d'injection en "b".


Pour détendre la courroie :

- Desserrer l'écrou (9).
- Desserrer l'écrou (3) et la vis (7) (six pans de 5 mm, clé plate de 10 mm).
- Agir sur l'excentrique du galet tendeur (8).
- Resserrer l'écrou (9).
- Déposer la courroie.

B1EP09LC

B1EP09MC

Moteur : P8C (suite)



7014-T.J

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant : Le pignon de pompe d'injection (2) (brin tendu), engager la courroie à demi-largeur sur le galet enrouleur (4), le pignon de vilebrequin, le pignon de la pompe à eau (5), la poulie d'arbre à cames (1), le galet tendeur (6).
- Mettre la courroie en ligne.
- Déposer les trois piges.
- Desserrer l'écrou (9).
- Effectuer 2 tours de vilebrequin jusqu'au point de pigeage (sans reposer les piges).

IMPERATIF: Ne jamais revenir en arrière.

- Serrer l'écrou (9). Serrage 1 m.daN.
- Effectuer 2 tours de vilebrequin jusqu'au point de pigeage (sans reposer les piges).

IMPERATIF: Ne jamais revenir en arrière.

- Desserrer l'écrou (9) de un tour et laisser agir le ressort.
- Serrer l'écrou (9) et la vis (3). Serrage 1 m.daN.
- Reposer les trois piges.

NOTA: En cas d'impossibilité de repose d'une des piges, reprendre les opérations de repose de la courroie.


- Déposer les piges.



B1EP082C



Moteur: THY



B1EP11HC

OUTILL AGES

- Appareil de mesure des tensions de courroies : 4099-T ou 4122-T.

- Pige de vilebrequin : 7014-T.J. Coffret 7004-T

- Pige de poulie d'arbre à cames : **5711-T.A.**

- Pige de poulie de pompe d'injection : 5711-T.B. Coffret 5711-T

- Levier de tension : **5711-T.E.**


CONTROLE

- Piger le volant moteur (derrière le moteur).
- Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivant : la poulie d'arbre à cames (1), la poulie d'injection (3).

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le volant moteur (derrière le moteur).
- Piger la poulie d'arbre à cames (1).
- Piger la poulie de pompe d'injection (3).
- Desserrer les vis (2) et (4), puis les resserrer à la main, les desserrer de nouveau de 1/6 de tour.
- Tourner les poulies (1) et (3) à fond de boutonnières (sens horaire).

Moteur : THY (suite)




CONTROL E DE LA DISTRIBUTION

- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant : Le pignon de vilebrequin (6), le galet enrouleur (5), la poulie de pompe d'injection (3), la poulie d'arbre à cames (1), le galet tendeur (7).
- Tourner si nécessaire les poulies (1) et (3) pour faciliter la pose de la courroie.
- Poser l'outil 4099-T ou 4122-T.
- Effectuer une pré-tension à l'aide de l'outil 5711-T.E. pour obtenir une valeur de :
- Courroie neuve : 107 unités SEEM.
- Courroie réutilisée : 80 unités SEFM.
- Serrer le galet tendeur (7) à 4,5 m.daN.
- Serrer les vis (2) et (4) à 2,5 m.daN.
- Déposer les outils.
- Effectuer 10 tours moteur
- Effectuer 10 tours moteur
- Piger le volant moteur.
- Desserrer les vis (2) et (4) puis les resserrer à la main, les resserrer de nouveau de 1/6 tour.
- Desserrer le galet tendeur (7).

B1EP11JC

Moteur : THY (suite)




CALAGE DE LA DISTRIBUTION


- Piger la poulie d'arbre à cames (1).
- Piger la poulie de pompe d'injection (3).
- Poser l'outil 4099-T ou 4122-T.
- Effectuer une tension à l'aide de l'outil **5711-T.E.** pour obtenir une valeur de :
- Courroie neuve : 58 unités SEEM.
- Courroie réutilisée : 51 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur (7) à 4,5 m.daN.
- Serrer les vis (2) et (4) à 2,5 m.daN.
- Déposer les outils
- Effectuer 2 tours moteur.
- Contrôler le calage.

POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION

Repérage des moyeux d'arbre à cames → 11/97

LFY






	Empreinte repère a - b
Arbre à cames d'admission	«a»
Arbre à cames d'échappement	«b»
	Numéro dans empreinte c
Arbre à cames d'admission	N° 1
Arbre à cames d'échappement	N°2


Nota: Les empreintes repère sont visibles à côté de la fente de pigeage. Le repère «c», comportant le numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu (1).


B1EP11LC B1EP11MC


POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION



RFV








	1 ^{ère} possibilité	2 ^{ème} possibilité
	Empreinte re	epère a - b - c
Arbre à cames d'admission	Sans repère	«b»
Arbre à cames d'échappement	«a»	«C»
		Numéro d'empreinte d
Arbre à cames d'admission		N° 3
Arbre à cames d'échappement		N° 4

Nota: Les empreintes repères sont visibles à côté de la fente de pigeage. Le repère «c», comportant le numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu (1).

B1EP11NC B1EP11PC

POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION

Repérage des moyeux d'arbre à cames 11/97 → LFY - RFV



Moteurs	Moyeux	"a" Marquage	"b" Repère peinture	
LFY	Admission	С	BLEU	
LFY	Echappement	D	BRUN	
RFV	Admission	Α	VERT	
I KI V	Echappement	В	BLEU	

TOUS TYPES			JE	UX AUX	sol	JP/	\PE\$	3							
Les jeux aux soupap	es doit être co	ontrôlé moteu	r froid	METHODES POSSIBLES Sur moteurs 4 cylindres en ligne (1-3-4-2)											
		dmission	⊗ Echappement	1	Ва	scu	le		PI	Pleine ouverture (Ech				Echa	ар.)
				Ва	scule		Régle	r ⊗		Pleine ouverture soupape		Régler			
Essence TT (sauf 2.0 i 16V)	0,20 r	0,20 mm ± 0,05	0,40 mm ± 0,05	1 •	⊗ 1	4	• ⊗	4 Echappe	ment	8	1	3	•	8	4
,				3 ●	⊗ 3	2	• ⊗	2		\otimes	3	4	•	⊗ :	2
Essence				4 ●	⊗ 4	1	• ⊗			\otimes	4	2	•	\otimes	1
2.0 i 16V	.	Rattrapage hydraulique			⊗ 2 3 ● ⊗ 3 A		Admis:	sion	8	2	1 (•	⊗ :	3	
3.0 i Diesel 2.0 HD	Di				Le contrôle du jeu (J) s'effectue										
XM Diesel				à l'opposé de la came sur tous les moteurs qui non pas de rat-											
Diesel TT (Sauf XM et 2.0 HD	O,15 i	mm ± 0,08	0,30 mm ± 0,08	trapage hydraulique.											
										×					
															B1DP13Q0

Outillage		A lire avec le tableau de correspondances des moteurs Essence et Diesel										
Coffret 4103-T				XU TT					V6			
	1.6 i	1.	.8 i	1.8 i 16 V	2.0 i	2.0 i 16V	2.0 i Turbo		3.0 i			
Plaque moteur	LFW	LFX	LFW	LFY	RFU	RFV	RGX	(XFZ			
Température (°C)		80°										
Pression (bar)	5,3			6	6,4				5			
Nombre tr/min	4 000											
		XUD		DV	х	XUD		DK				
	1.9 SD	1.9) TD	2.0 H	2.	2.1 TD		2.5 TD				
Plaque moteur	DHW	D	НХ	RHY	RHZ	P	8C		THY			
Température (C°)	90°			80°		1	00°		90°			
Pression (bar)	4		5	4	1		2,5 3		3			
Nombre tr/min		4 000										

TOUS TYP	PES		MANO - CONTACT	D'HUILE MO	DTEUR		
Р	laque moteur		Emplacement	Serrage (m.daN)	Extinction du témoin (bars)		
	1.6 i	BFZ					
	1.8 i	LFX					
	1.01	LFW	Au dessus du filtre à huile	2,8			
хи тт	TT 1.8 i 16 V LFY	LFY	Ad dessus du little à l'ulie	2,0		0,5	
	2.0 i	RFU					
	2.0 i Turbo CT	RGX					
	2.0 i 16 V RFV		Au dessus du démarreur	3,4			
V6 TT	3.0 i V6	XFZ	Près du filtre à huile	3,5	D6AP01MB		D6AP01ND

		MAI	NO - CONTACT D'HUILE MOTEUR			TOU	S TYPES
P	laque moteur		Emplacement	Serrage (m.daN)	Extinction du	(bars)	
	1.9 SD	DHW		3,4			
XUD TT	1.9 TD	DHX	Au dessus du filtre à huile	3,4			
	2.0 TD P8C					0,5	
DW10 TT	20 HDi	RHY	Près du filtre à huile	2,8		0,5	H.
DWIGHT	201101	RHZ					
DK5	2.5 TD	THY	Au dessus du démarreur	2,3	D6AP01MB		D6AP01ND

TOUS TY	PES				FILTRES A H	UILE							
		A lire avec	c le tableau de	corresponda	nces des moteu	rs Essence et	Diesel						
Type des filt	res à huile		XU TT										
monter après la 1 ^{re} révision		1.6 i	1.6 i 1.8 i		1.8 i 1	6 V	2.0 i 16 V	2.0 i T.CT	3.0 i V6				
ia 1ºº revision	1	BFZ	LFX	LFW	LFY	RFU	RFV	RGX	XFZ				
	LS 867	•	•	•	•	•	•	•					
PURFLUX	LS 304	•	•	•	•	•	•	•					
	LS 880								•				
Type des filtres à huile			XUD	DW XUI				D	KD				
monter après	5	1.9 SD	1.9 SD 1.9 TE		D 2.0 HDi		2.1	TD	2.5 TD				
la 1 ^{re} révision	1	DHW	DHW DHX		RHY	RHZ	P8	вс	THY				
PURFLUX	LS 867	•					•		•				
PURFLUX	LS 304	•			•	•	•)	•				
							_						
					Ø (mm)	Hauteur (mn	n)						
				LS 867	76	89							
		Ca	aractéristiques	LS 304	70	05							
				LS 880	86	97							

REMPLISSAGE ET PURGE CIRCUIT D'EAU


TOUS TYPES

REMPLISSAGE ET PURGE

- Poser le cylindre de charge **4520-T** sur l'orifice de remplissage.
- Utiliser le liquide de refroidissement pour assurer une protection de -15°C à -37°C.
- Remplir lentement.

NOTA: Maintenir le cylindre de charge rempli (niveau visible).

- Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule sans bulle d'air.
- Démarrer le moteur : régime moteur 1500 tr/min.
- Maintenir ce régime jusqu'au troisième cycle de refroidissement (enclenchement et arrêt des motoventilateurs).
- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
- Déposer le cylindre de charge 4520-T.
- Compléter le niveau à froid jusqu'au maxi.
- Reposer le bouchon.



E5AP141C

Wál	nicules	Type	Norme	Manage Tour Intention	1	égime ralenti ± 50 tr/min)	% Те	neur	
ver	licules	réglementaire moteur	de dépollution	Marque - Type injection	BVM	BVA : vitesse N enclenchée	СО	CO2	
	1.6 i	BFZ	L3	M. MARELLI 8P13					
	1.8 i	LFX	L3	M. MARELLI 1AP20	1				
	1.8 i 16V	LFY	L3	SAGEM SL96 (BVM)/ BOSCH MP7.2 (BVA)	850	800	800		
XANTIA	(ANTIA 1.8 i 16V	LFY	L3	SAGEM SL96 (Essence)/ NEKAM KOLTEC (GPL)					
	1.8 i 16V	LFY	L4	BOSCH MP7.3	1		< 0,5	> 9	
	2.0 i 16V	RFV	L3	BOSCH MP5.2	800				
	2.0 i Turbo CT	RGX	L3	BOSCH MP3.2]				
	3.0 i V6	XFZ	L3	BOSCH MP7.0	650 *	650			
	2.0 i 16V	RFV	L3	BOSCH MP5.2	800	800			
XM	2.0 i Turbo CT	RGX	L3	BOSCH MP3.2					
	3.0 i V6	XFZ	L3	BOSCH MP7.0	650 *	650			

		RA	LENTI - AN	ITIPOLLUTION			TOUS TYPES		
Véhicules		Type réglementaire	Norme de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		egime ralenti ± 50 tr/min)	% Te	neur	
ven	icules	moteur	dépollution	Marque - Type injection	BVM BVA : vitesse Menclenchée		СО	CO2	
	1.8 i	LFW	L3	M. MARELLI 8P15					
EVASION	2.0 i	RFU	L3	M. MARELLI 8P22	850		< 0,5	> 9	
EVASION	2.0 i Turbo CT	RGX	L3	BOSCH MP3.2					
	2.0 i 16V	RFV	L4	BOSCH MP7.3	800				

TOUS TYPES			INJECTIO	N ESSENCE	•							
		XANTIA										
	1.6 i	1.8 i	1.8 i Bicarb	16 V uration	1.8 i	16 V BVA	1.8 i 16 V					
Type réglementaire moteur	BFZ	LFX	LFY		LF	Y	LFY					
Norme de dépollution	L3	L3	L	3	L3		L4					
Marque Type injection	M. MARLELLI 8P13	M. MARELLI 1AP20	SAGEM SL96	NEKAM KOLTEC	SAGEM SL96	BOSCH MP7.2	BOSCH MP7.3					
Pression d'essence (en bar	s) 2,5		3 /			3						
Coupure surrégime (en tr/m	in) 6 300	6400	6500	6 300	6500	6500	6500					
Régime de réattelage (tr/min	n) 1 500	1400	1500	1 300 à 1 500	1500	1500	1500					
Résistance injecteurs (en o	hms) 16	14,5	16	1	16	1-	4,5					
Résistance de la sonde de température d'eau (en ohm:	380	00 à 10° C	2 500	à 20° C	800 à 50° C	230 à 90° C						
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (en oh	ms)	Moteur pas à pas : 53										
Résistance de la sonde de température d'air (en ohms	3800 8	à 10° C	2 500 à 2)° C	800 à 50° C	23	80 à 90° C					

	TOUS TYPES					
	XANTIA			XM -		
	2.0 i 16 V	2.0 i Turbo CT	3.0 i V6	2.0 i 16 V	2.0 i Turbo CT	3.0 i V6
Type réglementaire moteur	RFV	RGX	XFZ	RFV	RGX	XFZ
Norme de dépollution	L3	L3	L3	L3	L3	L3
Marque Type injection	BOSCH MP5.2	BOSCH MP3.2	BOSCH MP7.0	BOSCH MP5.2	BOSCH MP3.2	BOSCH MP7.0
Pression d'essence (en bars)	3			3		
Coupure surrégime (en tr/min)	6 530	6 400	6 520	6 530	6 400	6 520
Régime de réattelage (tr/min)	1 200	1 400	1 100	1 200	1 400	1 100
Résistance injecteurs (en ohms)	14,5	16	12	14,5	16	12
Résistance de la sonde de température d'eau (en ohms)	3800 à 10° C		2 500 à 20° C	800 à s	50° C	230 à 90° C
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (en ohms)	Moteur pas à pas : 53	E.V. : 22	E.V. : 11	Moteur pas à pas : 53	E.V. : 22	E.V. : 11
Résistance de la sonde de température d'air (en ohms)	3800 à 10° C		2 500 à 20° C	800 à 50° C		230 à 90° C

TOUS TYPES		INJECTION ES	SENCE				
-	EVASION						
	1.8 i	2.0 i	2.0 i 16 V	2.0 i Turbo CT			
Type réglementaire moteur	LFW	RFU	RFV	RGX			
Norme de dépollution	L3	L3	L3	L3			
Marque Type injection	M. MARELLI 8P15	M. MARELLI 8P22	BOSCH MP5.2	BOSCH MP3.2			
Pression d'essence (en bars)	2,5	5	3				
Coupure surrégime (en tr/min)	6 450	6 550	6 530	6 300			
Régime de réattelage (tr/min)	1 400	1 400	1 200	1 320			
Résistance injecteurs (en ohms)	14,5	16	14,5	16			
Résistance de la sonde de température d'eau (en ohms)	3 800 à 10°C	2 500 à 20° C	800 à 50°C	230 à 90° C			
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (en ohms)		Moteur pas à pas : 53		E.V. : 22			
Résistance de la sonde de température d'air (en ohms)	3 800 à 10°C	2 500 à 20° C	800 à 50°C	230 à 90° C			

CONTROLES TECHNIQUE ANTIPOLLUTION (FRANCE)						
Tous Types Essence CO corrigé (en %)	Tous Types Diesel (m ⁻¹)					
Conditions : Au ralenti, moteur chaud						
→ 01/96	01/96 →					
Inférieur à 4,5 % pour les véhicules immatriculés avant le 10/86. Inférieur à 3,5 % pour les véhicules immatriculés après le 10/86.	Moteur Atmosphérique					
Avec pot catalytique						
Supérieur à 2.0 i AM89 →	Inférieur à 2,5 m ⁻¹					
Tous Types AM93 →						
CO inférieur à 0,5 % au ralenti.	Moteur Turbcompressé					
CO inférieur à 0,3 % au ralenti accéléré entre 2500 et 3000 tr/mn.						
Ralenti accéléré Particuliers	Inférieur à 3,0 m ⁻¹					
TU5JP à 2200 tr/mn						
(*) XU5JP à 1500 tr/mn						
(*) XU7JP à 1500 tr/mn Valeur sonde Lambda de 0,97 à 1,03						
(*) A 1500 tr/mn le contrôle s'effectue accessoires en fonctionnement						

TOUS	TYPE	s		NORMES DE DEPOLLUTION				
APPELLATION NORME			ORME	APPLICATIONS		OBSERVATIONS	PARTICULARITES	
CEE	CFF PSA		Moteurs	Véhicules	Validité			
<u> </u>	APV	PR	otouro	Vollidated	Tundito			
ECE R 15.04	K K'	15.04 15.04	Essence Diesel	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux cyl. < 2 litres • existants cyl. < 2 litres	→ 06/89 → 06/92 → 12/92	Directive de Bruxelles 83/351 → Sauf dérogations particulières pour certains véhicules particuliers cylindrée > 2 litres	Avec sonde à oxygène Sans pot catalytique	
				Véhicules utilitaires : Tous Types	→ 10/89	→ Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers augmentées de 25 % → Pour véhicules particuliers et véhicules utilitaires Grand Export		
ECE R 15.05	W vp	15.05	Essence	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/88 → 01/10/89 →	Directive de Bruxelles 88/76 " Accords de Luxembourg " → Remplacé par 89/458 + 91/441		

NORMES DE DEPOLLUTION								TOUS TYPES
APPELLATION NORME			ORME	APPLICATIONS		OBSERVATIONS	PARTICULARITES	
CEE PSA	SA	Moteurs	Véhicules	Validité				
APV		PR	moteurs	Verneures				
ECE R 15.05	W vu	15.05	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : Tous Types • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/88 → 01/10/89 → → 10/94	Directive de Bruxelles 88/76 et 88/436 → Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers de la directive de Bruxelles 88/436 7 classes de limites en fonction de l'inertie du véhicule		
US 83	Z	US 83	Essence Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S		s sonde à oxygène ot catalytique pour nce

TOUS	TYPE	s		NORMES DE DEPOLLUTION				
APPELLATION NORME			ORME	APPLICATIONS		OBSERVATIONS	PARTICULARITES	
CEE PSA		Moteurs	Véhicules	Validité				
	APV	PR	Woteurs	Verneules	validite			
US 87	Y	US 87	Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	Avec pot catalytique et EGR	
US 93	Y2	US 93	Essence Diesel	Véhicules particuliers : • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.		
US 84 LDT	X1	US 84	Essence Diesel	Véhicules utilitaires :	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers		
US 87 LDT	X2	US 87	Essence Diesel	Véhicules utilitaires :	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers		

				NORMES DE DEPOL	LUTION		TOUS TYPES	
Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATION	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES	
CEE	PSA		Moteurs	Véhicules	Validité			
	APV	PR	Moteurs	Verneures	validite			
US 90 LDT	ХЗ	US 90	Essence Diesel	Véhicules particuliers :	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers		
EURO 93	L1	CEE 19.5	Essence Diesel	Véhicules particuliers : < 1,4 litres • nouveaux modèles • modèles existants	07/92 → → 01/07/93 → 31/12/94	Directive de Bruxelles 89/458 → Alternative possible au niveau L de 1992 à 1994		
EURO 93	L	CEE 19.5	Essence Diesel	Véhicules particuliers : Tous Types • nouveaux modèles • modèles existants • nouveaux modèles • modèles existants	07/92 → 01/93 → → 01/96 → 01/97	Directive de Bruxelles UE 93/59 (91/441)	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel	

TOUS	TYPE	S		NC	RMES DE	DEPOLLUTION	
А	PPELLATION N		IORME	APPLICATIO	APPLICATIONS OBSERVATIONS PARTICULARITES		
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité		
<u> </u>	APV	PR	motou.o	Vollidation	ranano		
EURO 93				Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes • nouveaux modèles • modèles existants Classe 1 : • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/93 → 01/10/94 → → 01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98	Directive de Bruxelles 93/59 → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1250 kg Classe 2 : 1250/1700 kg Classe 3 > 1700 kg	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence
EURO 96	L3 CEE Essence Vél 95 L3 Diesel < 6 < 2 • no		Véhicules utilitaires : < 6 places et < 2,5 tonnes • nouveaux modèles • modèles existants	01/96 → 01/97 →	Directive de Bruxelles 94/12 → Niveau EURO 93 sévérisé	Avec sonde à oxygène et pot catalytique optimisé pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel	

				NORMES DE DEPOL	LUTION		TOUS TYPES
Α	PPELL	ation n	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité		
	APV	PR			144		
EURO 96	W3	CEE 95	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes Classe 1 • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98 →	Directive de Bruxelles 96/69 → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1250 kg Classe 2 : 1250/1700 kg	Avec sonde à oxygène et pot catalytique renforcé pour essence Avec pot catalytique et AGR pour diesel
EURO 2000	L4	CEE 2000	Essence Diesel	Véhicules particuliers : Tous types • nouveaux modèles • modèles existants	01/2000 → 01/2001 →	→ Niveau EURO 96 sévérisé	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel Avec système de diagnostic embarqué EOBD

CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

IMPERATIF: Un système fonctionnant au gaz nécessite de respecter des précautions particulières.

CONSIGNE DE SECURITE

Seuls les personnels ayant une formation spécifique aux véhicules BICARBURATION essence/GPL sont habilités à intervenir sur le système de BICARBURATION.

Veiller à ce que les personnels habilités soient équipés de vêtements de travail ne contenant pas de fibre acrylique.
 (Risque d'électricité statique).

En cas de fuite importante de gaz :

- Isoler le véhicule, à l'air libre, à l'écart de toute habitation.
- Requérir les services de sécurité (police et pompier) si situation incontrôlable.

CONSIGNES DE SECURITE: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE INTERVENTION

Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du gaz doit s'effectuer dans un local aéré.

Débrancher la borne négative de la batterie.

Relier le véhicule à la terre.

Eliminer à proximité du véhicule, tous les risques suivants :

- Etincelles.
- Flammes.
- Combustion lente (cigarette allumée).

Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d'un matériel type "torchère" (Respecter les précautions d'emploi de ce matériel) avant l'une des opérations suivantes :

- Dépose de la polyvanne jauge.
- Mise en oeuvre du réservoir à carburant.


Avant de déposer le réservoir de carburant ou d'intervenir sur le circuit de gaz situé en aval de l'électrovanne de sécurité (sur polyvanne jauge), effectuer les opérations suivantes :

- Fermer l'électrovanne de sécurité.
- Mettre le moteur en marche en fonctionnement gaz.
- Attendre l'arrêt du moteur par manque de carburant.

Après chaque intervention, contrôler l'étanchéité au niveau de celle-ci en utilisant l'un des systèmes suivants :

- Détecteur électronique.
- Fau savonneuse
- Tous autres produits de détection de fuite.

Déposer le réservoir de carburant lorsque le véhicule doit être soumis à de fortes températures (supérieures à 50°C) (cabine de peinture). Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment moteur avec un appareil haute pression ou utilisant des produits détergents.



CARACTÉRISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

1) Réservoir à carburant

- Capacité : 70 litres.

- Pression maxi : en épreuve / en service : 30 bars / 20 bars.

- Température maxi en service : 50°C;

- Implantation : dans le coffre.

2) Jauge à carburant

- Tension d'alimentation : 12 volts.

- Résistance : 0 à 15 Ω à vide, 280 à 315 Ω plein.

- Implantation : sur la polyvanne jauge

3) Polyvanne jauge GPL

- Implantation : sur le réservoir à carburant.

4) Electrovanne de sécurité

- Tension d'alimentation 12 volts

- Puissance : 8 W.

- Résistance : 18 ohms.

- Implantation : sur la polyvanne jauge.

5) Orifice de remplissage à clapet de sécurité.

- Implantation : sur l'aile arrière droite.

6) Injecteurs et clapets

- Implantation : dans le compartiment moteur, sous le répartiteur d'air.

7) Capteur de pression

- Tension d'alimentation : 5 volts.

- Implantation : sur le support du vaporisateur-détendeur.

8) Thermistance 15°C

- Implantation : sur le circuit de réchauffage vaporisateur.

9) Filtre GPL

- Type : papier

- Echange: tous les 60 000 km.

- Implantation : sur le raccord d'entrée du vaporisateur-détendeur.

10) Electrovanne d'alimentation

- Tension d'alimentation : 12 volts.

- Puissance : 8W.

- Résistance : 18 ohms.

- Implantation : sur le raccord d'entrée du vaporisateur-détendeur.

CARACTÉRISTIQUES : SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

11) Vaporisateur-détendeur

- Marque : NECAM.

- Typt : MEGA.

IMPERATIF:

Avant de contrôler la pression et le réglage suivre strictement la gamme de la BROCHURE Réf.: 0332 F

Pression de réglage 1ère étape

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- 1450 ± 50 mb.
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déjà servi :
- 1400 ± 50 mb.

Pression de réglage 2ème étape

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- - 970 ± 10 mb
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déjà servi :
- - 960 ± 10 mb

12) Moteur pas à pas


- Implantation : sur le distributeur.

13) Distributeur

- Implantation : sur le support du vaparisateur-détendeur.

14) Electrovanne de distributeur

- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Résistance : 25 ohms.



Moteurs: RHZ-RHY

Nettoyage.

- L'utilisation d'un nettoyeur "haute pression" est prohibéee.
- Ne pas utiliser d'air comprimé.

Circuit d'alimentation carburant.

- Carburant préconisé : gazole.

ATTENTION: Ne pas utiliser d'autres carburants.

Circuit électrique.

- L'échange d'un calculateur d'injection entre deux véhicules, se traduit par l'impossibilité de démarrer les véhicules.
- Il est interdit d'alimenter un injecteur diesel en 12 volts.

Pompe haute pression carburant.

Ne pas dissocier la pompe haute pression (5) carburant, des éléments suivants :

- Désactivateur du 3ème piston de pompe haute pression carburant (3) (pas de pièces de rechange).
- Régulateur haute pression carburant (4) (pas de pièces de rechange).
- Bague d'étanchéité (1) (pas de pièces de rechange).
- Raccord de sortie haute pression (3) (Dysfonctionnement).

PS: HDI = Haute pression diesel injection

B1HP12CC

TOUS TYPES

B1HP12DC

OPERATIONS INTERDITES: SYSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI

Moteurs: RHZ - RHY



Rampe d'injection commune haute pression carburant.

Ne pas dissocier les raccords (7) de la rampe d'injection commune (6)
 (dysfonctionnement)

Injecteurs diesel.

ATTENTION: Les nettoyages au gazole et aux ultrasons sont prohibés. Ne pas dissocier le porte-injecteur diesel (9), des éléments suivants:

- Injecteur diesel (8) (pas de pièces de rechange).
- Elément électromagnétique (11) (destruction).
- Ne pas manœuvrer l'écrou (10) (dysfonctionnement).
- Ne pas dissocier le raccord (12) d'un injecteur diesel.
- Le nettoyage de la calamine sur nez d'injecteur diesel est interdit.
- Identification : Porte Injecteur
- Il existes 2 types de porte injecteurs diesel classés en fonction du débit de
- Carburant.


Repérage par gravage ou repère de couleur

Porte injecteur Gravage		Repère peinture	Localisation		
Classe 1	1	Bleu	Sur la partie supérieure du Bobinage vers l'orifice de		
Classe 2	2	Vert	retour de carburant		


Marquage d'identification:

- -"a ": Identification fournisseur.
- -"b": Numéro d'identification PSA. -"c": Identification des classes.

IMPERATIF: Lors de l'échange d'un porte injecteur diesel, commander un élément de même classe. (Voir manuel de réparation).







Moteurs: RHZ - RHY

CONSIGNES DE SECURITE

Préambule.

Toutes les interventions sur le système d'injection doivent être effectuées conformément aux prescriptions et réglementations suivants :

- Autorités compétentes en matière de santé.
- Prévention des accidents.
- Protection de l'environnement

ATTENTION : Les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé informé des consignes de sécurité et des précautions à prendre.

Consignes de sécurité.

IMPÉRATIF : Compte-tenu des pression très élevées dans le circuit haute pression carburant (1350 bars), respecter les consignes ci-dessous :

- Interdiction de fumer à proximité immédiate du circuit haute pression lors d'intervention.
- Éviter de travailler à proximité de flamme ou d'étincelles.

Moteur tournant :

- Ne pas intervenir sur le circuit haute pression carburant.
- Rester toujours hors de portée d'un éventuel jet de carburant pouvant occasionner des blessures sérieuses.
- Ne pas approcher la main près d'une fuite sur le circuit haute pression carburant.

Après l'arrêt du moteur, attendre 30 secondes avant toute intervention.

NOTA: Le temps d'attente est nécessaire au retour à la pression atmosphérique du circuit haute pression carburant.

TOUS TYPES CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME D'INJECTION DIRECT HDI

Moteurs: RHZ - RHY

CONSIGNES DE PROPRETÉ.

Opérations préliminaires

IMPÉRATIF: L'opérateur doit porter une tenue vestimentaire propre.

Avant d'intervenir sur le circuit d'injection, il peut-être nécessaire de procéder au nettoyage des raccords des éléments sensibles suivants (voir opérations correspondantes).

- Filtre à carburant
- pompe haute pression carburant.
- Rampe d'injection commune haute pression carburant.
- Canalisations haute pression carburant.
- Porte-injecteurs diesel.

IMPÉRATIF : Après démontage, obturer immédiatement les raccords des éléments sensibles avec des bouchons, pour éviter l'entrée d'impuretés.

Aire de travail.

- L'aire de travail doit être propre et dégagée.
- Les pièces en cours de réparation doivent être stockées à l'abri de la poussière.

Coffret 4073-T

Moteurs · RH7 - RHY

OUTILL AGES

[1] Raccord Ø 10 mm pour prise basse pression 4215-T [2] Raccord Ø 8 mm pour prise basse pression · 4218-T

[3] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T

Raccorder en dérivation l'outil [1] entre la pompe de gayage et le filtre à carburant (repère blanc en "a" sur l'arrivée carburant).

Raccorder en dérivation l'outil [2] en aval des injecteurs diesel, entre la pompe haute pression carburant et le filtre à carburant (repère vert en "b" sur le retour carburant.


ATTENTION: Tout contrôle de pression en aval du filtre à carburant est INTERDIT.

Contrôle de pressions en statique.

- Mettre le contact

Pendant 3 secondes (fontionnement normal):

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 1,8 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0.5 ± 0.4 Bar.



TOUS TYPES

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

Moteurs: RHZ - RHY (Suite)

Contrôle de pressions en dynamique.

Moteur tournant, au régime de ralenti (fonctionnement normal).

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,7 ± 0,4 Bar.

Fonctionnement anormal

Pression d'arrivée carburant	Pression de retour carburant	Contrôle
Entre 3 et 3,5 Bars	0,7 ± 0,2 Bar	Vérifier l'état du filtre à gazole
Supérieure à 3,5 Bars	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué fermé) : échange
Supérieure à 3,5 Bars	Supérieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit retour carburant (pincements).
Entre 0,8 et 1,5 Bar	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit d'arrivée carburant : - Pompe de gavage (basse pression), canalisation.

Le démarrage du moteur est impossible

Pression d'arrivée carburant inférieure à 0,8 Bar :

Contrôle : débit de retour injecteur diesel. (Tableau ci-dessous)

- Vérifier le regulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert).
- Vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué férmé)

Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

Contrôle	Observations
Le débit doit être goutte à goutte	Fonctionnement correct de l'injecteur diesel
Retour carburant trop important	Injecteur diesel grippé fermé.



Moteurs: RHZ - RHY



[1] Pompe manuelle à dépression

: FACOMM DA 16.

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Pompe à vide.

- Raccorder l'outil [1] sur la pompe à vide (1).
- Mettre le moteur en marche.
- La valeur de pression doit être de 0,8 bar à 780 tr/mn.

Electrovanne de régulation de pression de suralimentation.


- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'éléctrovanne (2) et la vanne (3) de régulation pression de suralimentation.

Comparer les valeurs relevées à celles du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)					
780	0,6					
4000	0,25					

Vanne de régulation de pression.

- Raccorder l'outil [1] sur la vanne (3).
- Appliquer une pression de **0,5 bar** pour actionner la tige "a" :
- La tige "a" doit se déplacer de 12 mm.




TOUS TYPES

CONTROLE: PRESSION DE SURALIMENTATION





Coffret 4073-T



[1] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation 4073-T.A

[2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation · 4185-T

Préparation.

- Desserrer les colliers (1).et (2).

- Déposer le manchon (3).

- Poser l'outil [2] en lieu et place du manchon (3).

- Raccorder l'outil [1] sur l'outil [2] avec une longueur de tube suffisante pour placer l'outil [1] dans le véhicule.


- Reposer et serrer les collier (1) et (2).



IMPERATIF: Effectuer le contrôle moteur en charge.

- Lire la pression sur l'outil [1] 0,3 à 0,4 bar.






CONTROLE : PRESSION DE SURALIMENTATION







[2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation · 4185-T 4229-T

[3] Manchon adaptateur


Contrôle

IMPERATIF: respecter les consignes de contrôle suivants: Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge. Préparation.

- Déposer la fixation du collier (3).
- Interposer l'outil [2] muni de l'outil [3], entre le tube (1) et le conduit (2).
- Positionner l'outil [1] dans le véhicule.
- Raccorder le manchon [2] sur l'outil [1] avec le tube "a".

Mode opératoire.

- Démarrer le moteur
- Engager la première vitesse et démarrer le moteur.
- Engager les rapports jusqu'à la troisièmes vitesses.
- Deceler jusqu'au régime de 1000tr/mn.
- Accelerer brutalement, et contrôler la pression : 0,6 ± 0,05 Bar (1500 tr/mn).
- Accelerer franchement en reprise (passage du 4 ième rapport au 3 ième rapport).
- Contrôler la pression : **0.95 ± 0.05 Bar** (entre 2500 et 3500 tr/mn).
- Déposer les outils, repositionner le tube (1) et remettre le collier (3).



B1HP12GD

TOUS TYPES

CONTROLE: CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Moteurs: RHZ - RHY

OUTILL AGES

[1] Pompe manuelle à dépression

: FACOMM DA 16.

IMPERATIF: Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Vanne FGR

- Raccorder l'outil [1] sur le piquage de la capsule (1).
- Appliquer plusieurs fois de suite une dpression d'environ **0,6 bar** pour actionner la tige "a".
- En supprimant brutalement la dépression, la vanne doit claquer en se refermant sur son siège.

Electrovanne de régulation de recyclage (EGR).

- Contrôle à effectuer à vide entre l'électrovanne (2) et la vanne EGR (1).
- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (2) et la capsule (1).
- Comparer les valeurs relevées à celle du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)			
780	0,5			
2500	0			


	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (équipement LUCAS DIESEL) POMPE - TYPE - REFERENCE												
Dé	polluti	on			PO	L3	INCE						
	uipem			ADC	ADC	ADC II	Compacté (1)	Accoustique (2)					
XANTIA		9 SD	DHW	XUDLP06 R 8444B/ 712 D	XUDLP06 R 8444B/ 713 D	XUDLP06 R 8444B/ 240 A							
XANTIA XM	X U D	11					XUDLP01 R 8640A 051 A						
EVASION		ВТЕ	P8C					XUDLP01 R 8640A 102 A					


^{(1) =} Sans capot accoustique.

^{(2) =} Avec capot + mousse accoustique.

		CAR	ACTERIS	ITIQUES	(POMPE	LUCAS	DIESE	EL)				
		Calage statique	Contrôle	Référence				Réglages (tr/min)			Régulation	
Plaque moteur	Pompe Type Référence	Avance initiale Temps compression (cylindre N°4)	Dynamique du calage (au ralenti)	Injecteur	Porte inject. + injecteur	Repère couleur	Tarage Inject. (bar)	Ralenti accéléré	Anti - calage	Ralenti	A vide tr/mn	En charge tr/mn
DHW	XUDLP06 R 8444B/*	Moteur Trou de pige P.M.H Pompe valeur "X" gravée sur pompe		6895	6735 202	BRUN	140,5±2,5	950±125	1500 ±100	800 ⁺⁰ ₋₅₀	5150 ±125	
P8C	XUDLP01 R 8640A/*	Moteur Trou de pige P.M.H Prépositionnement de la pompe par pigeage		6751H	002R01AE2 6734 302H		163,5±3,5		NON	N REGLAI	BLES	
(a): 850	+0 -50 avec réfrigération	· (*) Voir tableaux pa	age : 141.	I	<u> </u>							

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE LUCAS DIESEL





Moteur · DHW

Pige volant moteur	: 7014-T.J.	Coffret 7004-
Support et pige	: 4093-T	Coffret 4123-

OUTIL LAGES

Coffret 4123-T

CALAGE DE LA POMPE


- Engager la pige (1) sur la pompe.
- La pige doit être en appui sur le puits "a". (Sinon tourner le moteur en arrière).
- Poser l'outil 4093-T
- Etalonner le comparateur à "0".
- Le début de la course comparateur situe l'approche du **P.M.H.** moteur.

Support et pige

- Piger le volant moteur.
- Tourner lentement la pompe vers le moteur jusqu'à obtenir la côte "X". ("X" = valeur gravée sur chaque pompe)'.


CONTROLE DU CALAGE

- Pige engagée : le comparateur doit indiquer la valeur "X" ± 0,03 gravée sur la pompe.
- Si cette condition n'est pas obtenue, revoir le calage.



9043-T

CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION ELECTRONIQUE LUCAS DIESEL



Moteur : P8C

OUTILLAGES

Pige volant moteur : 7017-T.J Coffret 7004-T
 Pige calage pompe EPIC : 9043-T Coffret 4123-T

CALAGE DE LA POMPE

NOTA : Cette opération est un pré-positionnement de la pompe d'injection.

- Piger le volant moteur.
- Basculer la pompe vers l'extérieur du moteur.
- Déposer le bouchon (1).
- Positionner la pige 9043-T dans l'orifice "a".
- Tourner la pompe vers l'intérieur moteur en exerçant une pression sur la pige **9043-T** jusqu'à enfoncement de celle-ci.
- Serrer les écrous avant et arrière de la pompe serrage à 2 m.daN.
- Déposer les outils.
- Reposer le bouchon (1) serrage à 0,5 m.daN.

NOTA : Pas de réglage des commandes de pompe (gestion par le calculateur).

B1HP0BBC

B1HP0NRC

REGLAGE DES COMMANDES DE POMPE MECANIQUE LUCAS DIESEL





- Contrôler du ralenti accéléré.
- Vérifier que le levier (9) est en butée (suivant →), sinon le régler par le serre-câble (8) et terminer par le tendeur (4).

Moteur · DHW

Ralenti accéléré :

- Voir caractéristiques page : 109.

Moteur chaud:

- S'assurer que le câble (7) est sans tension.

Moteur à l'arrêt :

- Accélérer à fond, le levier (5) doit être en appui sur la butée (3).

Débit résiduel (Anti-calage)


- Placer en (A) une câle de 4 mm entre le levier (5) et la butée (6), règler le régime moteur en agissant sur la butée (5) à 1500 ± 100 tr/min.

Ralenti:

- 800 +0 tr/min en agissant sur la vis (2) (Réfrigération + 50 tr/min).

Décélération du moteur : de 3000 tr/min vers "0".


- Décélération trop rapide (calage) : desserrer (6) de 1/4 de tour.
- Décélération trop lente : serrer (6) de 1/4 de tour.



B1HPOYDD

INJECTEURS LUCAS DIESEL (Montage)

Moteurs : DHW



Montage d'un injecteur

Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare - feu (2) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.

ATTENTION ·


Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).

Serrage du porte injecteur sur culasse (m.daN).

Tous Types

9 m.daN

[1] Clé dépose, repose injecteurs 7007-T [2] 7008-T.A Coffret 4123-T




(3) Serrer modérément pour éviter la déformation. Serrage 1 m.daN+20° ou 6 m.daN.

B1HPOYGC

INJECTEURS LUCAS DIESEL (Montage) (suite)

Moteur: P8C



Montage d'un injecteur

Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle par-feu (2) à chaque montage.

NOTA: Le panachage entre les marques est **INTERDIT.**

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).


L'injecteur à levée d'aiguille (4) est positionné sur le cylindre N° 4.

ATTENTION : En cas de défaillance du capteur de levée d'aiguille, il faut procéder au changement du porte-injecteur complet.

IMPERATIF: Ne pas retarer le porte injecteur (4).

Serrage du porte injecteur sur culasse : 9 m.daN

- [1] Clé déposé, repose injecteurs 7007-T
- [2] 7008-T.A Coffret 4123-T



(3) Serrer modérément pour éviter la déformation.
Serrage 1 m.daN+20° ou 6 m.daN.

B1HPOYG0

	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (équipement BOSCH)										
POMPE - TYPE - REFERENCE											
Dépollution	ion L3										
Equipemen	t			BVA	ADC 7 clés	Transpondeur	ADC II	Stabilus	ADC Stabilus	Clim Stabilus	
XANTIA EVASION	X U D 9	BTF	DHX	XUDBP02 R 601/3	XUDBP02 R 601/2	XUDBP02 R 601/5	XUDBP02 R 601/5				
ХМ	D K 5	ATE	THY								VP36535 VER 520
XANTIA	D W	TD	RHY		CP1 (*)						
EVASION	10	ATED	RHZ	(*) = La po	mpe haute pr	ession carbur	ant est entraî	née par la cou	urroie de distr	ribution.	

	CARACTERISTIQUES (POMPE BOSCH)											
Plaque moteur	Pompe Type Référence	Calage statique	Contôle	Référence				Réglages (tr/mn)			Régulation	
		(1) Avance initiale Temps compression (cylindre N° 4)	Dynamique du calage (au ralenti)	Injecteur	Porte injecteur + injecteur	Repère couleur	Tarage Inject. (Bar)	Ralenti accéléré	Anti - calage	Ralenti	A vide tr/mn	En charge tr/mn
DHX	XUDBP02 VE R 601 / *	Pompe 0,57 mm après le P.M.B		299C	KCA 17S92	VERT	175 +50 - 0	950 ± 50	1500 ± 100 + câle de 3 mm	800 +0 -50	5100 ± 80	
RHY RHZ	CP1	Non réglable		96255 42580								
	VP 36	Pas de calage		KCE 30S5	312	JAUNE	170					
THY	535 VE R 520 / *	gestion par le calculateur	KCE 30S5	Cylindre N° 3		+5 -0	REGLABLE AVEC OUTIL DIAGNOSTI			STIC		
				_	316	SANS						


⁽¹⁾ Moteur : Trou de Pige P.M.H - (2) Jeu à la commande ralenti accéléré 1 mm

ATTENTION: Pour toutes les pompes des moteurs 1.9 TD qui ont un indice "B". Le calage statique est de 0,82 mm (au lieu de 0,66 mm).

^{(3) 850 = +0-50} Avec réfrigération. - *Voir tableau page : 148

B1HPOYKD

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH



Moteur : DHX

OUTILI AGES

- Pige volant moteur : 7017-T.R. Coffret 7004-T

- Clé à l'oeil : 4132-T.

- Clé polygonal demi-lune FACOM 57 : 11 $\rm X~13$

- Comparateur : 3089-T.H.

- Support de comparateur 7010.T. - Touche de 31 mm 5003-T.D. Coffret 4123-T.


CALAGE DE LA POMPE

- Basculer la pompe en position retard (extérieur du moteur).
- Monter l'outillage de calage.
- Tourner le moteur (sens de rotation moteur) jusqu'à ce que la pige s'engage dans le volant.
- S'assurer que le pignon de pompe est au point de pigeage, (sinon effectuer 1 tour de vilebrequin).
- Dégager l'outil 7017-T.R.
- Rechercher le **P.M.B.** de la pompe (sens inverse de rotation moteur) et mettre le comparateur de pompe à "0"
- Tourner le moteur (sens de rotation moteur) jusqu'à engagement de la pige 7017-T.R.
- Tourner la pompe, sens avance (vers le moteur) jusqu'à ce que le comparateur affiche (voir tableaux pages : 149).

NOTA: Au cours du serrage, l'aiguille du comparateur ne pas pas bouger.


CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH

Moteur : DHX (suite)



CONTROLE DU CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION

- Déposer l'outil 7017-T.R.
- Tourner le vilebrequin 1/4 de tour (sens inverse de rotation).
- Tourner le vilebrequin (sens de rotation).
- Piger le volant moteur.
- Dans cette position, le comparateur doit indiquer la valeur "X" (voir tableaux pages : 149).
- La valeur "X" correspond à la course du piston de pompe par rapport au P.M.B.
- Déposer l'outillage.



B1HP0NQC B1HP0NPC

REGLAGE DES COMMANDES DE POMPE MECANIQUE BOSCH





- Contrôler le ralenti accéléré.
- Vérifier que le levier (3) est en butée (suivant →) sur la vis (1) sinon régler par le serre-câble (2) achever la tension par le tendeur (6).

Moteur chaud:

- Le câble (9) doit être détendu.
- Moteur arrêté : appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, vérifier que le levier (8) est en butée sur la vis (7), sinon modifier la position de l'épingle "B".

Réglage du ralenti :

- Dévisser la vis (5) jusqu'à suppression du contact sur l'extrémité de la vis.
- Agir sur la vis (4) pour obtenir un régime de rotation de (voir tableaux page : 149).

Réglage du débit résiduel :

- Engager une cale "A" de (voir tableaux page : 149), entre le levier (8) et la vis (5), régler celle-ci (5) pour obtenir un régime (voir tableaux page : 149).

Réglage du ralenti accéléré :

- Amener le levier (3) en butée sur la vis (1) et agir sur cette vis pour obtenir un régime de rotation de (voir tableaux page : 149).
- Vérifier l'efficacité de la commande manuelle de "STOP".


Réglage du contacteur "C" de levier de charge :

- Ouverture des contacts pour une course du câble d'accélérateur de 11 mm ou un jeu en "A "de 8,5 mm.



REGLAGE DES COMMANDES DES POMPES MECANIQUE BOSCH

Moteur : DHX



REGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCELERATEUR

- Appuver à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (1) est en appui sur la vis butée (2), sinon modifier la position de l'épingle "a".
- S'assurer en position ralenti que le levier (1) est en appui sur la butée (3).

RÉGLAGE DU RAI ENTI.

- Desserrer la vis (3) de quelques tours, jusqu'à suppression du contact avec le levier (1).
- Régler le régime de ralenti à (voir tableaux page : 149), en agissant sur la vis de réglage (4).


REGLAGE DE L'ANTI-CALAGE


- Placer une cale de 3 mm entre le levier de charge (1) et la vis de réglage du débit résiduel (3).
- Agir sur la vis (3) de réglage du débit résiduel pour obtenir un régime moteur de (voir tableaux page : 149).

IMPERATIF: Toute retouche du débit résiduel nécessite un réglage du DASH-POT.

B1HP0ETD

REGLAGE DES COMMANDES DES POMPES MECANIQUE BOSCH





RÉGLAGE DU RALENTI ACCÉLÉRÉ

- Amener le levier (5) en contact avec la vis (6).

Moteur froid

- Desserrer le contre-écrou (7).
- Régler la molette (8) pour obtenir un jeu de 1 mm.
- Serrer le contre-écrou (7).


Moteur chaud

- Annuler la dépression de commande (débrancher électriquement l'électrovanne ou désaccoupler le tuyau arrivant au poumon).
- Agir sur la vis **(6)** pour obtenir le régime de ralenti accéléré à (voir tableaux page : 149).

NOTA: Le débranchement de l'électrovanne de ralenti accéléré provoque l'enregistrement d'un code défaut qu'il est nécessaire "d'effacer" après le réglage du ralenti accéléré.

REGLAGE DES COMMANDES DES POMPES MECANIQUE BOSCH

Moteur : DHX (suite)




CONTROLE ET REGLAGE DU "DASH-POT"

Conditions préalables :

- Moteur chaud.
- Commandes de pompe réglées.
- Contrôler qu'en position ralenti le levier (1) est en appui sur la butée (3).
- Pousser la tige (9) vers le "DASH-POT" jusqu'à arriver en butée.
- Agir sur la vis (10) de manière à obtenir un jeu de 1 mm entre la vis (10) et la tige (9).

INJECTEURS BOSCH (Montage)

Moteurs: D8B - DHX



Montage d'un injecteur


- Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (2) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle parefeu **(2)**.

Serrage du porte injecteur sur culasse.

Tous Types 9 m.daN [1] Clé dépose, repose injecteurs 7007-T [2] 7008-T.A Coffret 4123-T




(3) Serrer modérément pour éviter la déformation. Serrage 7 m.daN.

B1HPOYGC

INJECTEURS BOSCH (Montage) (suite)

Moteur : THY



Montage d'un injecteur

Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (2) à chaque montage.

NOTA: Le panachage entre marques est INTERDIT.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).

 - L'injecteur à levée d'aiguille (4) est positionné sur le cylindre N° 3.


ATTENTION: En cas de défaillance du capteur de levée d'aiguille, il faut procéder au changement du porte-injecteur complet.

IMPERATIF: Ne pas retarer le porte injecteur (4).

Serrage du porte injecteur sur culasse

4,5 m.daN

[1] Clé dépose, repose injecteurs 7007-T [2] 7008-T.A. Coffret 4123-T



(3) Serrer modérément pour éviter la déformation. Serrage 7 m.daN.

B1HPOYGC

TOUS TYPES		BOUGIES										
Véhicules - Modèles		Plaque moteur	BOSCH NGK		EYQUEM	Ecartement éléctrodes	Couple de serrage					
	1.6i	BFZ	FR 8 LDC		RFC 42 LZ2E							
	1.8i	LFX	FR 7 KDC		RFN 58 LZ							
VANITIA	1.8i 16v	LFY	FR 8 LDC		RFC 42 LZ2E	0,9 mm	2,5 m.daN					
XANTIA	2.0i 16v	RFV	FR 8 LDC		RFC 42 LZ2E							
	2.0i TcT	RGX	FR 6 LDC		RFC 58 LZ2E							
	3.0i V6	XFZ	FR 8 KDC	PFR 6 E -10		1 mm	10 Nm+90°					
	2.0i 16v	RFV	FR 8 LDC		RFC 42 LZ2E		2,5 m.daN					
XM	2.0i TcT	RGX	FR 6 LDC		RFC 58 LZ2E	0,9 mm						
	3.0i V6	XFZ	FR 8 KDC	PFR 6 E -10		1 mm	10 Nm+90°					
	1.8i	LFW	FR 8 LDC		RFC 42 LZ2E							
EVASION	2.0i 16v	RFU	FR 7 KDC		RFN 58 LZ	0,9 mm	2,5 m.daN					
	2.0i TcT	RGX	FR 8 LDC		RFC 42 LZ2E							

¹⁵⁸

Un arrêté ministériel paru au **journal Officiel du 25 Juin 1976**, réglemente la vitesse affichée par les compteurs de vitesse par rapport à la vitesse réelle.

Le texte de cet arrêté stipule :

- La vitesse indiquée par un compteur de vitesse ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule.
- Il doit toujours y avoir entre la vitesse lue "VL" sur le cadran de l'indicateur et la vitesse réelle "VR" la relation suivante :

Exemple : Pour une vitesse réelle de **100 Km/h** la valeur lue sur le compteur de vitesse peut être comprise entre **100** et **114 Km/h** La vitesse indiquée par le compteur de vitesse peut être influencée par :

- Le compteur de vitesse.
- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple conique ou cylindrique.
- Le rapport du couple tachymétrique.

Chacun de ces organes peut être contrôlé sans être déposé du véhicule. (Voir Note d'information N° 78-85 TT du 19 Octobre 1978.

NOTA : Avant d'échanger le compteur de vitesse, contrôler la conformité des points suivant :

- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple cylindrique de la boîte de vitesses.
- Le rapport du couple tachymétrique.


CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE								
	XU							
	5 7						10	
	JP	J	В	JP	J	P4	J2	J4R
				Tous Types	_			XM Berline
	1.6i		1.8i			1.8i 16V		2.0i 16V
Plaque moteur	BFZ	LFX		LFW	LFY		RFU	RFV
Type BV				BE3/5				ME/5
Marque	LUK	VALEO	LUK	VAL	_EO	LU	JK	VALEO
Mecanisme/Type	200 P 4100	200 CP 4250	200 P 4100	215 CO 4400	200 CP 4250	200 P 4100	215 P 4500	215 DT5250
Disque Moyeu	200	200 B (D73) 33 AX	200	215 F (D93) 22 BX	200 B (D73) 33 AX	200	215 E	215 F (D93) 22 BX
Ø Garniture.Ext/Int	200/134	200/137	200/134	215/147	200/137	200/134	215/147	215/147
Qualité Garniture	F 408			F 202	F 408 T 361 ou F 202			F 808

CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE							
	XU						
			10			9	
	J.	4R		J2TE			
	XM Break	Evasion	Xantia	XM	Evasion	Tous Types	
	2.0i 16V 2.0i Turbo CT			2.0i Turbo CT		3.0i V6	
Plaque moteur	R	FV	RGX		XFZ		
Type BV	ME/5	- ML/5	ML/5	ME/5	- ML/5	ML/5	
Marque	VA	LEO	LUK		VALEO		
Mécanisme/Type	235 C	P 5650	235 T 5700	235 C	P 5650	242 DT 6500	
Disque Moyeu	228 SH 228 D 228 SH 11 A 15X 11 A 15X		242 SH (D31) 11 A 15 X				
Ø Garniture.Ext/Int	Ø Garniture.Ext/Int 235/155				242/162		
Qualité Garniture			F 202			F 808	

CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE								
		XUD			DW		DK	
		9			10		5	
	SD	B-	BTF		AT	ED	ATE	
	Tous Types	XM-Evasion DàD	XM DàG	Tous Types	Xantia	Evasion	Tous Types	
	1.9 D	2.1	2.1 TD		2.0 HDi			
Plaque moteur	DHW	P8	BC .	RHY RHZ			THY	
Type BV	BE3/5	ME/5-ML/5	ME/5	BE3/5	BE3/5-ML/5	ML/5	MG/5	
Marque	LUK	VAL	.EO	LUK			VALEO	
Mécanisme/Type	200 P 3700	235 CI	P 5650	230 P 4700	235 T 5700	225 T 5700 (1)	242 DT 6500	
Disque Moyeu	200	228 SH 11 A 15X	228 F (D95) 32 AX	228	228D	225	242 SH (D95) 31 Q	
Ø Garniture.Ext/Int	200/134	235/155		230/	235/155	225/	242/162	
Qualité Garniture	F 408	F 2	F 202		F 202	F 808	F 206	

(1) DVA = Double volant amortisseur.

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE Embrayage poussé à rattrapage automatique (Non réglable) (*) Moteurs BFZ - LFX - LFY - DHW - RHY - LFW - RFU Boîte de vitesses BE3/5



NOTA: Véhicule XANTIA XM boîte de vitesses BE3/5 direction à gauche est équipé d'un embrayage poussée à commande mécanique réglable= 145 mm +10 -0

Repose du câble d'embravage.

- Mettre la pédale en position haute (contact en A).
- Accrocher la chape du câble sur la pédale.
- Reposer une agrafe neuve (3) sur la pédale.
- Mettre en place l'embout (4) sur le tablier (graisse G6).
- Clipper l'embout (5) sur la boîte de vitesses.
- Reposer le câble sur le levier (1).
- Appuyer plusieurs fois sur la pédale d'embrayage pour mettre l'ensemble en place.
- Contrôler le bon placage de l'embout (4) sur le tablier.
- Contrôler le fonctionnement du système de rattrapage automatique.
- Tirer sur le levier (suivant la flèche F), le levier doit reculer à la main.
- Appuyer très légèrement sur la pédale d'embrayage et refaire la même manœuvre, le levier ne doit pas reculer.
- (*) Voir page 166).

B2BP03PD

	CONTROLE ET REGLAGES : EMBRAYAGE									
	Embrayage tiré à rattrapage automatique (Non réglable) (*)									
	Xantia - XM : RFV			BE3/5						
Moteurs	XM : RGX		Boîte de vitesses	ME/5						
	Evasion : RFV - DHX			ML/5						
			- Mettre la pédale en p - Accrocher la chape d - Reposer une agrafe i - Mettre en place l'embo - Clipper l'embout (5) s - Reposer le câble sur - Appuyer plusieurs foi pour mettre l'ensemb - Contrôler le bon placa - Contrôler le fonctionr rattrapage automatique 1) -Tirer sur le levier (s doit reculer à la ma 2) - Appuyer très légère	u câble sur la pédale neuve (3) sur la pédale out (4) sur le tablier (grun la boîte de vitesse le levier (1). Is sur la pédale d'emble en place. In ge de l'embout (4) sur le ment du système de le cuivant la flèche F), le sin.	t en A) le. raisse G6). es. rayage r le tablier. e levier					

EMBRAYAGE BV

CONTROLE ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Réglage pour embrayage poussé et tiré à rattrapage automatique (réglage du système de rattrapage)




ATTENTION: Si, lors du contrôle, on constate un blocage du système ou si la pédale à été déposée, il est nécessaire d'effectuer le réglage de la position de pédale. Cette position est donnée par le déplacement angulaire du support des butées "a" et "b".

Procédure

- Desserrer l'écrou (6) et la vis (7).
- A l'aide d'une griffe, relever au maximum le support de butée (8).
- Dans cette position, il doit exister un jeu d'attaque important à la pédale.
- Faire redescendre le support de manière à obtenir un jeu d'attaque de 2 ± 1 mm.
- Serrer la vis (7) et l'écrou (6).
- Vérifier le coulissement de la gaine de câble d'embrayage (au repos, la pédale en butée haute "A", la longueur de la gaine doit pouvoir varier).

Particularités.


- Le système de rattrapage automatique ne comporte aucun réglage.
- La course de la pédale est constante sur tous les modèles 145 ± 5 mm.
- Le rattrapage de course se traduit par une évolution de la courbure de la gaine sur la commande.
- -Respecter scrupuleusement le parcours de la gaine, et ne pas ajouter de points de fixations supplémentaires.



B2BP03EC

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Moteurs: Moteurs: BFZ - LFX - LFY - LFW - RFU - RFV - RGX - DHW - DHX - RHY



B2BP02SC


NOTA: Ce câble comporte un dispositif de rattrapage automatique qui compense l'usure du disque d'embrayage et le tassement de la gaine.

DESCRIPTION

- 1 Câble métallique serti aux deux bouts.
- 2 Gaine ou conduit télescopique.
- **3** Arrêt de gaine tablier (point fixe sur la caisse).
- 4 Arrêt de gaine côté boîte de vitesses (point fixe sur boîte de vitesses).
- 5 Ressort de tension maintenant la gaine à la longueur maximum.
- 6 Dispositif de rattrapage.
- 7 Chape d'accrochage.

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Moteurs: BFZ-LFX-LFY-LFW-RFU-RFV-RGX-DHW-DHX-RHY (Suite)



B2BP03QD

Fonctionnement	Phase de débrayage	Phase embrayage / rattrapage
Pour un fonctionnement correct du système de rattrapage il est nécessaire que : Pédale au repos (en appui sur sa butée haute). Le manchon de verrouillage (1) soit légèrement comprimé, les galets (2) sont libres, la gaine (3) peut varier de longueur.	Dès l'appui du pied sur la pédale, la chape (4) quitte le manchon (1) qui recule. Les galets coincent le sytème sous l'action du ressort (5). Le câble se comporte comme un câble classique.	La pédale revient au repos sur sa butée haute ; la chape (4) pousse le manchon (1) qui libère les galets. La gaine (3) maintenue en extension par le ressort (6) se positionne : - Plus courte si le disque d'embrayage s'est usé - Plus longue si la gaine s'est tassée.

NOTA: Le pédalier comporte un dispositif d'assistance (non réglable).


CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE									
Embrayage tiré à commande hydraulique (non réglable)									
	ХМ	: RGX -P8C		ME/5					
Moteurs	Xantia - XM - Evasion	: RGX - XFZ - RHZ	Boîte de vitesses	ML/5					
	XM	: THY		MG/5					
B2BP03RC E5AP14VC B2	BPP03SC	9040-T.H	(1) Raccord ra	pide outil 9040-T.H.					

EMBRAYAGE BV IRANSMISSION

CONTROLES REGLAGES - EMBRAYAGE

Embrayage tiré à commande hydraulique (Non réglable)

Moteurs: RGX - XFZ - RHZ - P8C - THY



Ce type de commande est sans entretien : remplissage et purge.

INTERVENTION SUR L'EMBRAYAGE

Précautions à prendre :

- Lors d'une intervention sur l'embrayage et lorsque le cylindre récepteur est déposé, placer immédiatement le cône de protection Réf: 9040 T.F.
- Ne pas démonter le raccord rapide.

Après l'intervention, pour que la commande soit opérationnelle, il est nécessaire d'appuyer à fond à plusieurs reprises sur la pédale d'embrayage, au besoin la remonter à la main.

USURE DU DISQUE D'EMBRAYAGE

- Le volume de liquide dans le réservoir est : (voir tableau pages : 17 à 20).
- Minimum lorsque l'embrayage est neuf.
- Maximum lorsque l'embrayage est usé.


CARATERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES								
	Essence							
(*) = Boîte de vitesses longue	1.6i	1.8i		1.8i 16V		2.0i	16V	
					BVA		BVA	
Plaque moteur	BFZ	LFX		LFY		RI	=V	
Pneumatiques - Développement	175/70R14 1,85 m	18	5/65 R14 - 1,81	5 m	185/65R15 1,895 m	205/55R15 1,85 m	185/65R15 1,895 m	
Type BV		BE3/5			AL4	BE3/5	AL4	
Plaque BV	20 TD 00	20 TB 94	20 TB 95	20 TB 95 (*)	20 TP 17	20 TB 97	20 TP 19	
Couple réducteur	15X64	19X75 193		X79 23X73		19X79	23X73	
Rapport compteur		22X18		28X18	20X16	22X18	20X16	
		Essence		Diesel				
(1) = Pignon plastique	2.0i	3.0i	V6	1.9 D	1.9 TD	2.0	HDi	
	Turbo CT		BVA		BVA			
Plaque moteur	RGX	XI	Z	DHW	DHX	RHY	RHZ	
Pneumatiques - Développement	205/60 R15 - 1,92		92 m	185/65R15 1,895 m	205/60R15 1,92m	205/60 F	R15 - 1,92 m	
Type BV	ML	. /5	4 HP 20	BE3/5	AL4	BE3/5	ML/5	
Plaque BV	20 LE 64	20 LE 62	20 HZ YY	20 TB 96	20 TP 15	20 TB 53	20 LE 51	
Couple réducteur	15X67	16X69	20X69	19X79	25x71	19X75	16X65	
Rapport compteur	25X2	0 (1)	20X16	22X19	20x16	22X18	25X20 (1)	

CARATERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES							
			Esse	nce			
	2.0i	16V	3.0i	3.0i V6		ırbo CT	
		BVA		BVA		BVA	
Plaque moteur	RF	V	XF	Z	R	GX	
Pneumatiques - Développement	195/65R1	I5 - 1,93 m	205/60R15	5 - 1,93 m	205/60R	15 - 1,93 m	
Type BV	BE3/5	4 HP 18	ML/5	4 HP 20	ME/5	4 HP 18	
Plaque BV	20 TD 01	20 GZ 5G	20 LE 59	20 HZ YY	20 GM 33	20 GZ 1G	
Couple réducteur	14X62	18X77	17X71	20X69	14X59	18X77	
Rapport compteur	22X18	25X20	25X20	20X16	21X26 (1)	25X20	
		Diesel					
(1) = Pignon plastique	2.1 TD		2.5 TD				
		BVA	1				
Plaque moteur	P8	BC	THY				
Pneumatiques - Développement	195/65R1	I5 - 1,93 m	205/65R15 - 1,97 m				
Type BV	ME/5	4 HP 18	MG/5				
Plaque BV	20 GM 31	20 GZ 5D	20 KM 70				
Couple réducteur	15X59	18X77	16X65				
Rapport compteur	21X26 (1)	25X20	16X20 (1)				

CA	RATERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES							
	Essence							
(1) = Pignon plastique	1.8i	2.	0i	2.0i 16V	2.0i Turbo CT			
Plaque moteur	LFW	RI	·U	RFV	RGX			
Pneumatiques - Développement	195/70R14 1,93 m	195/65R15 - 1,93 m		205/65R15 - 1,97 m				
Type BV		BE3/5		N	1L/5			
Plaque BV	20 TB 88	20 TA 83	20 TA 84	20 LE 03	20 LE 42			
Couple réducteur	17X77			14X65	15X67			
Rapport compteur	22)	(18	18X14	25>	(20 (1)			
		Diesel	Diesel					
	1.9 TD	2.0 HDi	2.1 TD					
Plaque moteur	DHX	RHZ	P8C					
Pneumatiques - Développement	205/65R15 - 1,97 m							
Type BV	ML/5							
Plaque BV	20 LE 43	20 LE 57	20 LE 41					
Couple réducteur	14X71	15X67	14X67					
Rapport compteur		25X20 (1)						

BOITE DE VITESSES - BE3/5


Moteurs: BFZ - LFX - LFY - RFV - RFU - DHW - RHY -



BOITE DE VITESSES - ME/5 Moteurs: RGX - P8C 2,7 m.daN 2,5 m.daN 2 m.daN 2,4 m.daN 2 m.daN 2,6 m.daN 25 m.daN 2 m.daN 4 m.daN 2,7 m.daN 2 m.daN 4,3 m.daN Remplissage Vidange 19 m.daN 8,5 m.daN B2CP34KP B2CP20KC B2CP20LC

BOITE DE VITESSES - ML/5


Moteurs: RGX - XFZ - RHZ -



B2CP34LC

Couples de serrage m.daN


- Fixation carter BV/carter embrayage	1,8
- Fixation support commande tachymétrique	1,5
- Fixation carter embrayage/moteur :	
• Vis H10 x 150 L 75	6
• Vis M12 x 175 L 70	8,5




EMBRAYAGE BV


BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 18

Moteurs: RFV - RGX -P8C





Repère	X (mm)	Y (mm)	Couple m.daN
Α	80	12	0.8
В	80	10	0.6
С	75	12	0.8
D	65	10	0.6
Е	60	10	0.6




- (1) Vis carter 1 m.daN.
- (2) Ecrou tube jauge à huile 4,5 m.daN.
- (3) Carter crépine.
- (4) Bloc hydraulique 0,8 m.daN.

Nota : lors d'un échange d'une BVA, remplacer IMPERATIVEMENT l'échangeur thermique, ainsi que l'huile.

B2CP34SC B2CP34TC

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 20


Moteur : XFZ



- (1) Echangeur huile/eau.
- (2) Contacteur de position levier de sélection.
- (3) Convertisseur de couple.
- (4) Différentiel.
- (5) Arbre secondaire.
- (6) Embrayage.
- (7) Frein.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - AL 4

Moteur : LFY - RFV - DHX



ATTENTION: Huile spéciale CITROEN à base semi-synthétique non miscible avec une autre huile.

La boîte de vitesses est lubrifiée à vie.

(a) Repère organe.

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4 ET 4 HP 20)

Moteurs: LFY - RFV - XFZ - DHX

PRECAUTIONS A PRENDRE

Remorquage

Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour la remorquer. En cas d'impossibilité de soulèvement de l'avant du véhicule :

IMPERATIF: Mettre le levier de sélection en position "N".

- Ne pas rajouter d'huile.
- Ne pas dépasser la vitesse de 50 km /h sur un parcours maximum de 50 km.

Conduite

- Ne jamais rouler contact coupé.
- Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer. (Impossibilité avec une boîte de vitesses automatique).

Lubrification

La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'est assurée que lorsque le moteur tourne.

Dépose-Repose (Boîte de vitesses automatique).

ATTENTION: Ne jamais poser la boîte sur son carter inférieur (risque de déformation du bac et de détérioration du bloc hydraulique).

- Ne pas se servir des raccords comme poignée pour soulever, tourner, tenir ou pousser la boîte de vitesses.

IMPERATIF ·

- Mettre la pige de maintien convertisseur lorsque la boîte de vitesses est déposé.
- Mettre la pige de centrage pour l'accostage de la boîte de vitesses sur le moteur (enlever la pige de maintien convertisseur juste avant l'accostage).

ATTENTION: En programme de secours, il y a un choc important au passage de "P" \to "R" ou "N" \to "R".

BV

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteurs: LFY - RFV - DHX

PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Boîte de vitesses AL 4

Qualité d'huile

Si la boîte de vitesses présente une anomalie grave ayant entraîné un fonctionnement anormal ou la destruction d'un embrayage, l'huile chauffe exagérément et se charge d'impuretés : on dit que l'huile est "brûlée".

Dans ce cas, elle se caractérise par sa couleur noire et par la présence d'une odeur désagréable.

IMPERATIF : Procéder à l'échange de la boîte de vitesses.

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4) Uniquement boîte de vitesses AL 4 B2CP31FD

Moteurs : LEY - REV - DHX

PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Niveau d'huile AL 4 (conditions préalables)

- Véhicule en position horizontale.
- Contrôler l'absence du mode dégradé de la boîte de vitesses.
- Déposer le bouchon de remplissage (2).
- Ajouter **0.5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
- Appuver sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses.
- Levier de vitesses en position "P".
- Moteur tournant, au ralenti.
- Température d'huile : 60°C (+8°C; -2°C), mesurée à l'aide de l'outil de diagnostic.
- Déposer le bouchon de mise à niveau (3).
- Filet d'huile puis "goutte à goutte" reposer le bouchon (3). Serrage 2,4 m.daN.
- "Goutte à goutte" ou rien : reposer le bouchon (3).
- Arrêter le moteur.
- Ajouter à **0.5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
- Reprendre la procédure de mise à niveau.

NOTA: Le niveau est correcte lorsque le filet d'huile devient un "goutte à goutte".

- Reposer le bouchon (3). Serrage 2,4 m.daN.
- Reposer le bouchon de remplissage. Serrage 2,4 m.daN.

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)

Moteur : XFZ

Outillages

[1] Pince à colliers : 4517-T Coffret 4507-T

[2] Cylindre de remplissage : (-).0341. [3] Embout spécifique : (-).0341.B.

Contrôle du niveau d'huile.


Conditions préalables

- Véhicule en position horizontal, frein à main desserré.
- Moteur tournant au ralenti, sans consommateur (phares, lunette dégivrante,....).
- Contrôle de l'absence du mode dégradé de la boîte de vitesses ; à l'aide d'un outil de diagnostic.
- Appuyer sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses.
- Levier de sélection de vitesses en position P.
- Le contrôle s'effectue lorsque l'huile a atteint la température de 55°C ± 1°C; à l'aide d'un outil de diagnostic.
- Déposer le bouchon de mise à niveau (3).

B2CP3ABC

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)





Contrôle du niveau d'huile (Suite)


Ecoulement d'huile par l'orifice de niveau d'huile.

Dés que la température de l'huile atteint 60°C ± 1°C, reposer le bouchon de mise à niveau (*).

NOTA · Le niveau d'huile est correct

Pas d'écoulement d'huile par l'orifice de niveau d'huile.

- Reposer le bouchon de mise à niveau (3).
- Arrêter le moteur
- Déposer l'ensemble de la mise à l'air libre (1) et (2) de la boîte de vitesses; à l'aide de l'outil [1].
- Ajouter 0,5 litre d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses; à l'aide de l'outil [2].
- Reprendre la procédure de mise à niveau.
- Déposer les outils [2] et [3].
- Reposer la pièce métallique (1) de la mise à l'air libre, à l'aide d'un chasse goupille de Ø 18 mm et d'un maillet
- Clipper la pièce plastique (2) de la mise à l'air libre.
- Reposer la boîtier filtre à air.
- NOTA: La méthode de mise à niveau d'huile d'une boîte de vitesses avec jauge à huile reste inchangée.



B2CP3AAD B2BP201C

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4 ET 4 HP 20)

Moteur: LFY - RFV - XFZ - DHX

PROCEDURE AVANT INTERVENTIONS (suite)

Quand le calculateur détecte une valeur erronée ou absente sur une de ses entrées ou sorties :

- Il inscrit le défaut en mémoire.
- Pour chaque type de contexte associé, il inscrit le contexte du défaut le plus ancien en mémoire.
- Il lance une stratégie de mode dégradé.

On distingue deux sortes de modes dégradés :

- Le calculateur dispose de valeurs de remplacement (impact sur le confort, la qualité de passage des rapports, perte de fonctions).
- Passage en mode refuge (seul le 3° rapport et la marche arrière sont disponibles).

NOTA: 4 HP 20: Choc aux passages P/R - N/R - N/D

Lecture des codes défauts

- Effectuer une lecture des codes défauts.
- Absence de codes défauts.
- Effectuer une mesure paramètres.
- Présence d'anomalies constatées :
- **OUI**, effectuer les réparations nécessaires.
- NON, effectuer une lecture des codes défauts, calculateur/moteur.
- Effectuer un essai sur route

Après avoir réaliser une procédure d'initialisation (apprentissage) calculateur, pendant un certain temps, on peut obtenir des qualités de passage plus ou moins bonnes (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses).

Pour cela, il est nécessaire d'effectuer un essai routier qui permet des changements de rapports fréquents (lois auto adaptatives).

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4 ET 4 HP 20)

Moteur: LFY - RFV - XFZ - DHX

CALCULATEUR : Téléchargement, Télécodage, Apprentissage (Pédale)

Téléchargement (AL4 - 4 HP 20)

Mise à jour du calculateur boîte de vitesses par téléchargement :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

L'opération de téléchargement permet de mettre à jour le calculateur de la boîte de vitesses automatique, ou de l'adapter à une évolution du calculateur moteur.

Après l'opération de téléchargement il est nécessaire d'effectuer :

- Un apprentissage pédale (AL 4)
- Un télécodage (éventuel) (AL 4)
- Une réintialisation des auto adaptatif (AL 4 4 HP 20).
- Un essai sur route (AL 4 4 H P 20).

Suivant la procédure de l'outil de diagnostic

IMPERATIF: Chaque mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses automatique doit être accompagnée d'une mise à jour du calculateur moteur.

EMBRAYAGE BV IRANSMISSION

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteur: LFY - RFV - DHX

CALCULATEUR : Téléchargement, Télécodage, Apprentissage (Pédale) (suite)

Téléchargement (Uniquement AL4)

Procédure de télécodage calculateur :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

Un calculateur neuf ou nouvellement téléchargé est toujours configuré avec les options suivantes :

- Blocage du levier de vitesses "shift lock".
- Sortie OBD (dépollution L4).

Si le calculateur est destiné à être monté sur un véhicule dont l'une ou plusieurs de ces deux options ne sont pas implantées :

- Procéder à une opération de télécodage qui consiste à inhiber le diagnostic des options en question.


Apprentissage pédale (Uniquement AL 4)

Il est nécessaire d'effectuer un apprentissage pédale dans les cas suivants :

- Remplacement du calculateur de boîte de vitesses automatique.
- Remplacement de la boîte de vitesses automatique.
- Téléchargement du programme du calculateur.
- Réglage ou échange du câble d'accélérateur.
- Echange du potentiomètre papillon.

- IMPERATIF: Pendant un certain temps, on peut obtenir des qualités de passage plus ou moins bonnes (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses) pour cela, il est nécessaire d'effectuer un essai routier qui permet des changements de rapports fréquents (lois auto adaptatives).

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4 - 4 HP 20)



Moteur: LFY - RFV - DHX (Xantia) - XFZ (Xantia - XM)


SHIFT LOCK

- Le shift lock est un système qui verrouille le levier de sélection en position park "P".

Déverrouillage du SHIFT LOCK (en fonctionnement normal)

- Mettre le contact
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Quitter la position "P" par l'intermédiaire du levier de sélection.

NOTA: Il est IMPERATIF de désengager le levier de sélection de la position «P» dans la minute qui suit l'appui sur la pédale de frein, sinon relâcher l'appui sur la pédale et appuyer une nouvelle fois sur la pédale de frein.




Déverrouillage du SHIFT LOCK (en cas d'anomalie)

- Déposer le cache (1).
- Déverrouiller le shift lock (2) à l'aide d'un tournevis.
- Quitter la position park "P" par l'intermédiaire du levier de sélection.


B2CP268C | B2CP269C

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES BE3/5 Moteurs: BFZ - LFX - LFY - RFV - DHW - DHY B2BP005D



COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES BE3/5 - ML/5


Moteurs: LFW - RFU (BE3/5) - RGX - RFV - DHX - RHZ - P8C (ML/5)



191

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES ME/5 Moteurs: RGX - P8C 1,4 m.daN $Z = 3 \pm 2 \text{ mm}$ Réglable X = 8.5 mmMini Y = 8.5 mm2,5 m.daN 2 m.daN G6 1 m.daN a 1,4 m.daN 2 m.daN + loctite 275 B2CP351D

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES ML/5 Moteurs: RGX - RFV - XFZ - DHX - RHZ - P8C B2CP16FP



B2CP35BC

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 18 Moteurs: RFV - RGX - P8C 2 m.daN 1 m.daN 0,7 m.daN 2,3 m.daN FRENETANCH 1 m.daN G8 73 ± 1mm

B2CP35AD

CONTROLES - REGLAGES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 18

Moteurs : REV - RGX - P8C

Contrôles - Réglages : Câble de correction de charge

Conditions préalables :

- Moteur chaud
- Régime de ralenti correct.
- Parcours de câble correct.

Réglage du câble d'accélérateur :


- Déposer le câble de correcteur de charge du tambour.
- Exercer une traction sur l'arrêt de gaine (1) et placer l'épingle (2) de façon à obtenir un léger-jeu en "a".


Réglage du câble de correction de charge :

- Exercer une traction sur le câble jusqu'au point du début retro commande, le cavalier (3) doit se situer à : X = 39 mm de l'extrémité de l'embout de gaine.
- Le cavalier (3) doit être positionné et serti sur le câble.
- Replacer le câble de correction de charge sur le tambour.
- Assurer un jeu (b) de l'ordre de 0,5 à 1 mm maxi en agissant sur les écrous (4).

B2CP35CC B2CP35DC

B2CP013C B2CP35EC






COMMANDE DE VITESSES (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4 - 4 HP 20) Moteurs · LEY - REV - DHX - XE7 Réglage de la commande de vitesses 4 HP 20 - Dans le cas d'une commande de vitesses **NEUVE**. retirer la clé (1) de verrouillage (1/4 de tour). - Dans le cas d'une commande ANCIENNE qui est déréglée, appuyer sur le bouton (2), sans que le câble fléchisse, puis le relâcher. - Vérifier le passage de tous les rapports. B2CP35FD AL 4 Réglage de la commande de vitesses - Dans le cas d'une commande de vitesses **NEUVE**, ou déposée le bouton poussoir (1) est verrouillé. - A la repose de la commande apppuyer sur la pièce (2) sans que le câble fléchisse, puis relâcher. (Déverrouillage de la pièce (1)). - Vérifier le passage de tous les rapports. B2CP37ED

COMMANDE DE VITESSES (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 HP 20)


Moteurs: XFZ (XM)



Réglage de la commande de vitesses

- Mettre le sélecteur (5) sur la position parking.
- Desserrer l'écrou (2) et le contre écrou (4) de part et d'autre de l'articulation (3) de manière à accoupler la rotule (1) au sélecteur.
- Enduire de graisse G9.
- Serrer l'écrou (2) et le contre écrou (4) à 1 m.daN.

TRANSMISSION - BOITE DE VITESSES						
		Couple de se	Couple de serrage (m.daN)		Outillages bague d'étanchéité BV	
Boîte de vitesses	Moteurs	Palier de transmission	Ecrou de transmission	Droit	Gauche	Coffret
BE3/5	BFZ-LFX-LFY-RFV DHW-RHY		32,5	7114-T.W	7114-T.X	7116-T
	LFW-RFU (Evasion)		10 + 60°	1		
ME/5	RGX-P8C	1	34,5	9017.T.B	9017-TC	9017-T
	RGX-XFZ-RHZ		32,5			
ML/5	RFV-RGX DHX-RHZ-P8C (Evasion)		10 + 60°	9017.T.C	5701-T.A	NON
MG/5	THY	1,9	24.5	5708-T.J	5708-T.H	5700 T
4 HP 18	RGX - RFV - P8C		34,5	3708-1.3	5706-1.П	5708-T
AL 4	LFY - RFV - DHX	1		Extracteur joint Droit/Gauche (-) 0338 C		() 0220
AL 4	LFT - KFV - DHA	1	32,5	(-) 0338 J1 + (-) 0338 J2	(-) 0338 H1 + (-) 0338 H2	(-) 0338
4 HP 20	XFZ			8010-T.K2 + 8010-T.J. Rep. : rouge	8010-T.K1 + 8010-T.J. Rep. : noir	8010-T
ouple de serrage (m.c	laN) des vis de roues : XANTIA -	XM = 9 - EVASION	= 10			



EVASION - TT

SUSPENSION

B3EP09ZD

4,75 m.daN

			CARACTERISTIQUES FREINS		EVASION - TT
			2.0 i - 1.9 TD - 2.1 TD 2.0 i Turb		00 CT
	Maître cylindre		2	3.8	
	ø	Amplificateur	279	203 + 230 (Tandem)
AV	mm	Marques étriers pistons	GIRLING C57 57		
		Du disque	281 (v	ventilé)	
	Epaisseur du disque		26		
	Epaisseur mini du disque		24		
	Qualité plaquettes		GALFER 3314		
		Cylindre ou étrier	20,6	36	
	Ø mm	Tambour	255		
		Disque		295	
AR	Epaisseur maxi/mini			10/8	
	Marque		BENDIX FN 36		
	Qualité garniture		DON 7124	GALFER 36212	
	Compensateur/coupure (bars)		Frein AV 65 - Frein AR 65	Frein AV 85 - Frein AR 85	

B3FP10TC

EVASION - TT 8204-T 8204-T

FREINS

Réglage mécanique du compensateur

- Mettre le véhicule en assiette de référence (page 215).

IMPERATIF: Ne jamais modifier la position de l'écrou supérieur (1).

- Remonter l'écrou épaulé (2).
- Mettre en place l'outil 8204-T.

	Tambour	Disque
En A cale	Jaune	Bleu
En B cale	Rouge	

- Régler l'écrou (3) pour permettre le passage libre et sans jeu de la cale rouge en B, sans entraîner le levier (4) vers le bas.
- Serrer le contre-écrou (5) sans modifier le réglage.
- Maintenir la tige filetée en C.
- Serrer l'écrou épaulé (2) sur l'écrou (3).

EVASION - TT

B3FP10UC


FREINS (suite)

Contrôle et réglage hydraulique du compensateur

- Utiliser l'appareil de contrôle des pressions de freinage 4104-T, brancher en diagonale et purger l'appareil : Ø vis de purge : étrier 8 x 125 Cylindre de roue 7 x 100.
- Mettre le véhicule en assiette de référence (voir tableau page 215).
- Tableau des pressions ci-dessous :

Moteurs : RFU - DHX P8C		Moteu	r : RGX
Disque	Tambour	Dis	que
Avant	Arrière	Avant	Arrière
40	40	50	50
65	65	85	85
135	86	135	100

- Si les pressions ne sont pas correctes effectuer le réglage :
- Remonter l'écrou (1).
- Régler par l'écrou (2) pour obtenir la pression de freinage.
- Serrer le contre-écrou (3).
- Maintenir la tige filetée (4).
- Serrer l'écrou épaulé (1) sur l'écrou (2).



- Détendre les câbles par l'écrou (1).
- Déposer l'obturateur du trou A.
- Positionner le trou A face à la roue dentée (mécanisme de réglage).
- Agir sur la roue dentée (tournevis plat) jusqu'au blocage du disque.
- Côté gauche vers le haut.
- Côté droit vers le bas.
- Débloquer le disque en agissant en sens inverse de 6 crans.

- Positionner la lame **B** de l'obturateur perpendiculairement à l'axe passant par le centre du disque et le centre du trou, visser l'écrou **(1)** pour obtenir une course de **4** à **5** crans au levier de parking.
- Serrer le contre-écrou (2).

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION			
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
	Vehicule sans hydractive (sans clapet SC/MAC)			
1	Commande de hauteur position «BASSE»	M h-P : sphère de suspension, attendre l'affaissement complet du véhicule		
2	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
	Véhicule sans hydractive en état de marche (avec clapet SC/MAC)			
1	Mettre le moteur en marche	Ouverture des clapets SC/MAC		
2	Commande hauteur position « BASSE » si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée	M h-P : sphère de suspension + accumulateur SC/MAC		
3	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
	Véhicule avec hydractive en état de marche (avec ou sans clapet SC/MAC)			
1	Mettre le moteur en marche	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive. Ouverture des clapets SC/MAC		

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)			
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
2	Commande de hauteur position «BASSE » si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée	M h-P : sphère de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive + regulateur SC/MAC		
3	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
	Véhicule avec hydractive hors état de	marche (avec ou sans clapet SC/MAC)		
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
2	Commande de hauteur position «BASSE »	M h-P : accumulateur SC/MAC		
3	Désaccoupler le tube de sortie du conjoncteur-disjoncteur, accoupler le tube de sortie à la pompe 4135-T + raccord (s) ou 4034-T + raccord (S) et (O) du coffret 4146-T			
4	Mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive.		

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)			
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
5	Etablir une pression de 150 à 180 bars si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée	M h-P : sphère de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive		
6	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T , déposer les outils	M h-P : dans le circuit d'alimentation		
	Véhicule avec Système Citroën de contrôle	Actif de Roulis, SC/CAR en état de marche		
1	Mettre le moteur en marche	Alimentation des électrovannes régulateur hydractive, ouverture des clapets SC/MAC		
2	Commande de hauteur position «BASSE»	M h-P : sphères de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive + regulateur SC/MAC		
3	Arrêter le moteur			
4	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
5	Ouvrir la vis de purge du régulateur SC/CAR	M h-P : accumulateur du régulateur SC/CAR		

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCI	JITS DE SUSPENSION (suite)
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)
6	Actionner alternativement 4 à 5 fois les deux biellettes du correcteur SC/CAR	M h-P : accumulateur SC/CAR
	Véhicule avec Système Citroën de contrôle	Actif de Roulis, SC/CAR hors état de marche
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal
2	Commande de hauteur position «BASSE»	M h-P : accumulateur SC/MAC
3	Ouvrir la vis de purge du régulateur SC/CAR	M h-P : accumulateur du régulateur SC/CAR
4	Actionner alternativement 4 à 5 fois les deux biellettes du correcteur SC/CAR	M h-P : accumulateur SC/CAR
5	Désaccoupler le tube d'alimentation de l'accumulateur SC/CAR, obturer le tube à l'aide des raccords 4146-T (M) et (V)	
6	Désaccoupler le tube de sortie du conjoncteur-disjoncteur, accoupler le tube à la pompe 4135-T + 4146-T S ou 4034-T + 4136-T (S) et (O)	

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)			
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
7	Mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive		
8	Etablir une pression de 150 à 180 bars si véhicule sur cales : soulever la (ou les) roue concernée	M h-P : sphère de suspension + accumulateurs des régulateurs hydractive		
9	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T , déposer les outils	M h-P : dans le circuit d'alimentation		

MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)

CAS PARTICULIERS

Il est possible de mettre la suspension hors pression individuellement par essieu. IMPERATIF: le correcteur de hauteur doit etre commandé en position «BASSE»

	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)
	Véhicule avec ou sans hydractive	Essieu avant (avec clapets SC/MAC)
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal
2	Désaccoupler le tube (1) d'arrivée de pression du correcteur de hauteur, accoupler la pompe 4135-T ou 4034-T-4146-T. O	B3BP136C
3	Véhicule hydractive : mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractives.

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)			
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
4	Etablir une pression (100 à 180 bars) pour commander les tiroirs du clapet SC/MAC et du régulateur hydractive	M h-P : sphère de suspension + accumulateur du régulateur hydractive + accumulateur SC/MAC (affaissement suspension avant)		
5	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T, déposer les outils	M h-P : dans le circuit d'alimentation		
	Véhicule avec ou sans hydractive -	Essieu arrière (avec clapet SC/MAC)		
1	Devisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
2	Désaccoupler le tube (2) du clapet SC/MAC, accoupler la pompe 4135-T ou 4034-T + 4146-T. O au clapet SC/MAC			
	B3BP137C B3BP138C	A = Sans hydractive B = Avec hydractive		

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)			
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)		
3	Véhicule avec hydractive : mettre le contact	Alimentation des électrovannes des régulateurs hydractive		
4	Etablir une pression (80 à 180 bars) pour commander les tiroirs du clapet SC/MAC et du régulateur hydractive	M h-P : sphères de suspension + accumulateur du régulateur hydractive + accumulateur SC/MAC(affaissement suspension arrière)		
5	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T, deposer les outils	M h-P : dans le circuit d'alimentation		
	Véhicule avec hydractive (sans clapet SC/MAC) Intervenir sur le régulateur hydractive commandant l'essieu sur lequel des réparations sont à effectuer.			
1	Dévisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal		
2	Désaccoupler le tube (3) du régulateur hydractive, accoupler la pompe 4135-T ou 4034-T + 4146-T. O	B3BP139C		

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)								
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)							
3	Mettre le contact	Alimentation des électrovannes : régulateurs hydractive							
4	Etablir une pression (80 à 180 bars) pour commander les tiroirs du régulateur hydractive	M h-P : sphère de suspension + accumulateur du régulateur hydractive (affaissement suspension)							
5	Ouvrir la vis de purge de la pompe 4135-T ou 4034-T , déposer les outils	M h-P : dans le circuit d'alimentation							
	Véhicule avec Système Citroën de	e contrôle Actif de Roulis, SC/CAR							
1	Devisser de 1 tour la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur	M h-P : accumulateur principal							
2	Commande de hauteur position «BASSE»	M h-P : accumulateur SC/MAC							
3	Ouvrir la vis de purge du régulateur SC/CAR	M h-P : accumulateur du régulateur SC/CAR							
4	Actionner alternativement 4 à 5 fois les deux biellettes du correcteur SC/CAR	M h-P : accumulateur SC/CAR							

	MISE HORS-PRESSION DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)								
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)							
5	Désaccoupler le tube d'alimentation de l'accumulateur SC/CAR, obturer le tube à l'aide des raccords 4146-T M et V								
	Suspension avant : cas particulier (sans clapet SC/MAC) (Voir page 242)								
	Suspension arrière : cas particulier (avec clapet SC/MAC) (Voir page 240)								

	REMPLISSAGE ET PURGE DES CIRCUITS DE SUSPENSION (suite)								
	Effectuer les opérations suivantes	Conséquences (Mise hors-pression : M h-P)							
1	Niveau LMH au maxi (repère)								
2	Desserrer la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur								
3	Mettre le moteur en marche								
4	Serrer et desserrer la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur à plusieurs reprises et la resserrer	Amorçage de la pompe haute-pression (HP)							
5	Commande de hauteur en position «HAUTE»	Attendre la montée complète du véhicule							
6	Compléter le niveau : moteur tournant, véhicule position haute.	Mise à niveau du liquide LHM							

	DEMARREURS						
Véhicule	s - Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat			
	1.6i / 1.8i	VALEO D6 RA 661	3	C,T			
	2.0i Turbo CT	BOSCH 107019	4	F			
	2.01 10100 01	BOSCH 1108084		GF			
	1.8i 16v	VALEO D6 RA 661	3	C,T			
	2.0i 16v	BOSCH 107019	4	F,GF			
	2.01 100	BOSCH 1108084	7	.,			
XANTIA	3.0i V6	VALEO D7 R17	4	C,T,F,GF			
		VALEO D7 R8	5	C,T			
	1.9D	MELCO M001T80082	6	F,GF			
		VALEO D7 R12					
		VALEO D7 R8	5	С			
	1.9TD	MELCO M001T80082	MELCO M001T80082 6				
		VALEO D7 R12	3	T,F,GF			

CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

TOUS TYPES		DEMARREURS	EMARREURS		
Véhicu	les - Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat	
		VALEO D7 R26	5	C,T	
XANTIA	2.0i HDi	MELCO M001T80082	ŭ	0,1	
		VALEO D7 R27	6	F,GF	
	2.0i 16v	VALEO D6 RA 661	3	C,T	
	2.0i Turbo CT (BVA)	BOSCH 107019	4	F,GF	
	2.01 14150 01 (54A)	BOSCH 1108084			
		VALEO D6 RA 661	3	C,T	
	2.0i Turbo CT	BOSCH 107019	3	F	
		BOSCH 1108084		GF	
XM	3.0i V6	3.0i V6 VALEO D7 R17 4		C,T,F,GF	
VIAI		VALEO D7 R8	5	C,T	
	2.1 TD	2.1 TD MELCO M001T80082		0,1	
		VALEO D7 R12	6	F,GF	
	2.5 TD	MELCO M002T84771	6	C,T,F,GF	

CLIMAT : T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

EVASION	ALTERNATEURS										
			Classes et types								
Moteur	BV		Non Refri		Climat		Refri	Climat			
		7	BOSCH A120310104		СТ	9	VALEO A13 VI 81	C,T			
1.8i	М	′	VALEO A11 VI 57		C,T	9	MELCO A003TA0591	F,GF			
1.01	IVI	8	BOSCH 0123310011		F,GF						
		0	MELCO A002TA0291		i ,di						
		7	BOSCH A120310104	Niv	ОТ	12	VALEO A14 VI 10	СТ			
			VALEO A11 VI 57	1	C,T	12	MELCO A004TA0091	C,T			
			BOSCH 0123310011	Niv.	ГОГ	9	VALEO A13 VI 81	ГОГ			
2.0i	М	8	MELCO A002TA0291	1	F,GF	9	MELCO A003TA0591	F,GF			
2.0i 16v	IVI	8	BOSCH 0123310011	Niv	ОТ						
		٥	MELCO A002TA0291	2,3	C,T						
			VALEO A13 VI 81	Niv	EGE						
		9	MELCO A003TA0591	2,3 F,GF							

CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

Ц	Ц	
Ŀ	=	
ī	3	
_	2	
Ē	=	
C	ر	
L	Ų	
-	4	

	ALTERNATEURS														
	Classes et types														
Moteur	BV		Non Refri	Climat	Refri		Climat								
		8	BOSCH 0123310011	С	12	VALEO A14 VI 10	C,T								
2.0i Turbo CT	М	0	MELCO A002TA0291		12	MELCO A004TA0091	- C,1								
2.01 Turbo C1	IVI	9	VALEO A13 VI 81	T,F	9	VALEO A13 VI 81	F,GF								
		9	MELCO A003TA0591	GF	9	MELCO A003TA0591] ',Gl								
1.9 TD	М	9	VALEO A13 VI 94+	C,T	12	VALEO A14 VI 13	C,T								
1.9 TD 2.1 TD		М	М	М	М	М	М	М	М	М	9	MELCO A002TA2094A	F,GF	9	VALEO A13 VI 94+
2.1 10					9	MELCO A002TA2094A	T,GF								
2.0 HD:	M	12	VALEO A14 VI 13	C,T,F,GF	15	VALEO A14 VI 27+	C,T								
2.0 HDi	М				12	VALEO A14 VI 13	F,GF								

CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

ELECTRICITE

D1AP01SC

TOUS TYPES

CIRCUIT DE CHARGE - ALTENATEUR AVEC REGULATEUR MONO FONCTION

R A Reg.

CONTROL F DU DEBIT D'UN ALTERNATEUR

Réaliser le branchement ci-contre, à l'aide d'un ampèremètre (A), d'un volmètre (V), et d'un rhéostat (R) ou d'un combiné, composé des trois appareils précités.

En vous référant à la classe de l'appareil, régler le régime du moteur (tableau d'équivalence ci-contre) et régler la charge du rhéostat pour obtenir U = 13.5 V. lire l'intensité

Rappel : l'alternateur s'amorçant par le courant traversant le voyant, s'assurer qu'il s'allume en mettant le contact. Le voyant doit s'éteindre après démarrage (accélérer légèrement).

CONTROLE DU REGULATEUR DE TENSION

Mettre le rhéostat à zéro et supprimer tous les consommateurs. Afficher 5000 tr/min alternateur si $U>14,7\ V$ le régulateur est défectueux

Nota: Ces essais sont à effectuer moteur chaud et batterie bien chargée.

Débit sous 13,5 V Intensité (A) / Vitesse Altenateur

Vitesse Classe	2000 tr/min	3000 tr/min	4000 tr/min
5	29 A	39 A	43 A
7	42 A	54 A	59 A
8	49 A	62 A	68 A
9	62 A	76 A	83 A
12	72 A	90 A	100 A
15	99 A	128 A	140 A

	CIRCUITS DE PRECHAUFFAGE ET DEMARRAGE									
Véhicules - Modèles		Bougies de préchauffage	Boîtier de préchauffage	Pré / Postchauffage (temps préchauffage à 20°C)						
	1.9SD	BERU 0 100 226 186	BOSCH 0 281 003 005	69	/ 180s					
	1.9TD	BOSCH 0 250 201 039	VALEO 73507212	057 1805						
XANTIA	2.1TD	BERU 0 100 226 186	VALEO 73506802	Piloté						
AANTIA	2:110	BOSCH 0 250 201 039	VALLO 7000002							
	2.0 HDi	CHAMPION CH170	NAGARES 735068		par culateur					
	2.0 1101		CARTIER 960411-P		ection					
VM	2.1TD	BERU 0 100 226 186	VALEO 73506802	· ·	iesel					
XM	2.5 TD	BOSCH 0 250 201 039								
	1.9TD	BERU 0100226186	BOSCH 0 281 003 005	60	/ 180s					
EVASION	2.1TD	BOSCH 0250201033	VALEO 73507212	05	7 1003					
EVASION	2.0 HDi	CHAMPION CH170	NAGARES 735068	Piloté pa	ar calculateur					
	2.0 1101		CARTIER 960411-P	inject	ion diesel					

Résistance des bougies : $0.4~\Omega \le R \le 0.6~W$

TOUS TY	TOUS TYPES			CLIMAT	ISATION R 134 a (HF	C)		
				Charge	Compresseur			
Véhicule	М	otorisation	Date	frigorigène	Cylindrée	Quantité	Référence	
				(± 25 gr)	Variable	huile cm³	Huile	
		XU TT	10/94 >	875 gr	SD 7 V 16	135	SP 10	
		3.0 i V6	01/97 >		651110	190	01 10	
XANTIA		02/96 >	825 gr	DELPHI V5 (1)	265 ± 15	PLANETELF 488		
		2.1 TD	05/97 >	850 gr				
		XU TT	10/93 >	725 gr		135	SP 10	
		3.0 I V6	05/97 >	825 gr				
XM	(8	XUD TT Sauf 2.5 TD)	10/93 >	725 gr	SD 7 V 16			
		2.5 TD	07/94 >	825 gr				
EVASION		TT	06/94 >	1000 ± 50 gr				
(1) Division H	ARRISON							

POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a) TOUS TYPES							
6		Outillage pour dépose repose raccord enclic					
	Véhi	cule	Ø Pouce	Couleur de bague	Coffret 4164.T		
	XANTIA EVASION	тт	5/8	Noir	8005-T.A.		
	XM	3.0 i V6					
C5HP073C	XM	TT (sauf V6)	1/2	Bleu	8005-T.B.		

	Couple de serrage m.daN			
	Raccords			
Ø Tuyaux	Acier/Acier	Alu/Acier		
M 06	1,7 ± 0,3	1,3 ± 0,3		
M 08	3.8 ± 0.3	2 ± 0,2		
M 10	4 ± 0,3	2,5 ± 0,3		

RAPPEL: Le remplissage d'un circuit de réfrigération doit se faire par la valve BASSE PRESSION dans la mesure du possible. **NOTA**: Les diamètres des valves HP et BP son différents, pour éviter toute erreur de manipulation.

NOTA: Pour les opérations de vidange, asséchage Vide, contrôle et recharge d'un circuit. (Voir BRE 0 290 F).

ATTENTION : Pour les quantités de R.134.a (voir tableau page 268).

TOUS TYPES POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a)

Lubrifiant compresseur

IMPERATIF: Le lubrifiant pour les compresseurs est extrêmement hygroscopique, utiliser des doses NEUVES lors des interventions.

Contrôle du niveau d'huile compresseur.

Trois cas sont distinguer:

- 1) Intervention sur le circuit, sans qu'il y ait eu fuite.
- 2) Fuite lente.
- 3) Fuite rapide.
- 1) Intervention sans qu'il v ait eu fuite.
- a) Utilisation d'une station de vidange, récupération non équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit par la valve BASSE PRESSION le plus lentement possible, pour ne pas entraîner l'huile hors du circuit.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.a s'effectue sans adjonction d'huile.
- b) Utilisation d'une station de vidange, remplissage équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit de fluide R.134.a en se conformant aux instructions de la notice de la station.
- Mesurer la quantité d'huile récupérée.
- Introduire la même quantité d'huile NEUVE lors du remplissage du circuit en fluide R.134.a.
- c) Echange d'un compresseur
- Déposer l'ancien compresseur, vidanger celui-ci et mesurer la guantité d'huile.
- Vidanger le nouveau compresseur (livré avec le plein d'huile), pour laisser la même quantité d'huile NEUVE que celle contenue dans l'ancien.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.a s'effectue sans adjonction d'huile.

POINTS PARTICULIERS: CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a)

TOUS TYPES

Contrôle du niveau d'huile compresseur (suite)

2) Fuite lente

- Les fuites lentes n'entraînant pas de perte d'huile, il convient d'adopter la même stratégie que dans le cas des interventions sans qu'il y ait eu fuite.

3) Fuite rapide

- Ce type d'incident engendre une perte d'huile, ainsi que la mise à l'air du circuit.

Il est donc nécessaire de :

- Echanger le déshydrateur.
- Evacuer le plus d'huile possible (lors du remplacement de l'élément en cause).

Avant ou pendant le remplissage du circuit de fluide R.134.a, introduire 80 cm³ d'huile NEUVE dans le circuit.

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

TOUS TYPES

OUTILI AGES

Deux thermomètres

Conditions préalables.

Position des commandes de climatisation.

- Froid maximum
- Pulseur d'air en vitesse maximale.
- Répartiteur d'air en "aération", avec les aérateurs de la planche de bord ouverts.
- Volet d'entrée d'air en position "air extérieur".

Conditions et équipements du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.
- Mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil, etc...)

Contrôle

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Démarrer le moteur, sans la réfrigération et attendre l'enclenchement de la première vitesse des motoventilateurs.
- Enclencher la réfrigération et régler le régime moteur à 2 500 tr/mn.

NOTA : A une température extérieure de 40°C le régime moteur sera ramené à 2 000 tr/mn, afin d'éviter la coupure du compresseur par la sécurité Haute pression (Pressostat).

Après trois minutes de fonctionnement de la climatisation :

- Mesurer la température ambiante de l'atelier.
- La température d'air soufflé aux aérateurs centraux.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau de la page suivante.

TOUS TYPES CONTROLE : EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

CONTROLE DES TEMPERATURES (suite)

		Véhicules équipés en fluide R 134.a (Compresseur à cylindrée variable)					
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
Température en ° C aux aérateurs centraux	Véhicules						
	XANTIA	20 ± 3	16 ± 3	13 ± 3	11 ± 3	9 ± 3 (*)	8 ± 3
	ХМ	24 ± 3	18 ± 3	15 ± 3	13 ± 3	10 ± 3	8 ± 3
	EVASION				12 ± 3	8 :	± 3

Si la première vitesse GMV s'enclenche, le point de fonctionnement devient 8,4 ± 3°C.

D'une manière générale la température d'air soufflée aux aérateurs centraux doit être de I 'ordre de 5°C à 8°C.

^(*) Concernant le point de mesure à 20°C, le point de fonctionnement est donné en 2° vitesse GMV.

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

TOUS TYPES

CONTROLE DES PRESSIONS

OUTILLAGES : 1 station de charge et 2 thermomètres.

Suivant les conditions préalables, équipement du véhicule et contrôle (Voir page 273) mis à part.

Après trois minutes de fonctionnement de la réfrigération, relever les paramètres suivants :

- Température de l'air soufflé aux aérateurs centraux (Voir tableau page 274).
- La haute pression.
- La basse pression.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau ci-dessous ou les courbes.

		Véhicules équipés en fluide R 134.a (Compresseur à cylindrée variable)					
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
	Véhicules						
Haute pression (Bars)	VANITIA (4)	24	24 ± 3 21		± 3	18 ± 3	14 ± 3
Basse pression (Bars)	XANTIA (1)	4 ± 3	2,5 ± 3			4 ± 0,3	
Haute pression (Bars)	XANTIA (2)	21 ± 3		16 ± 3	14 ± 3		
Basse pression (Bars)	AANTIA (2)	1,9 ± 3			$1,4 \pm 0,3$		
Haute pression (Bars)	хм		24 ± 0;3		19 ± 3	17 ± 3	15 ± 3
Basse pression (Bars)	AIVI	4 ± 0.3	3 ± 0.3		2,5 ± 0,3		1,8 ± 0,3
Haute pression (Bars)	EVASION				16 ± 3	13	± 3
Basse pression (Bars)	LVASION				2,1 :	± 0,3	1,8 ± 0,3

(1) Compresseur SANDEN (Moteurs Essence TT) - (2) Compresseur HARRISON (Moteurs Diesel TT)

Si les valeurs relevées dans le tableau ci-dessus ne correspondent pas, se reporter au tableau (voir page 276).

TOUS TYPES CONTROLE : EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

CONTROLE DES PRESSIONS (suite)

	Basse pression trop basse	Basse pression normale	Basse pression trop élevée
Haute pression trop basse	- Charge de fluide trop faible - Etranglement dans le circuit HP - Détendeur encrassé	 Vitesse groupe GMV non adaptée Compresseur défectueux 	- Détendeur défectueux - Compresseur défectueux
Haute pression normale	- Compresseur défectueux - Evaporateur encrassé	- Circuit normal	- Vitesse groupe GMV non adaptée
Haute pression trop élevée	Détendeur défectueux Bouchon dans le circuit Présence d'humidité dans le circuit	- Présence d'incondensables - Condenseur encrassé	- Charge de fluide excessive - Condenseur encrassé - Détendeur défectueux - Vitesse groupe GMV non adaptée

Contrôles des pressions à une température de 15°C à 35°C à titre indicatif.

D'une manière générale les pressions doivent être de l'ordre de :

- Pour fluide R 134.a inférieures à 2 Bars pour la Basse pression et de 13 à 24 Bars pour la Haute pressions.

